# SHARP

オーブンレンジ 家庭用

形名

RE-S202

# COOK BOOK

クックブック 取扱説明編/料理編

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 このクックブック(取扱説明編/料理編)をよくお読みのうえ 正しくお使いください。

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●このクックブック(取扱説明編/料理編)は、保証書とともに いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

※業務用として使用しないでください。



# もくじ料理編

●の付いているメニューは、自動加熱メニューです。

カタログ等に記載の自動メニュー数22メニューとは、●の付いている自動加熱メニューの14メニューに 1 サックリ解凍、2 はがせ技 全解凍、3 牛乳・酒、4 トースト、5 フライあたため、

6 ゆで野菜 [ 葉菜・根菜 ]、の8メニューを加えたものです。

お総菜ページ	お菓子ページ
7 グラタンのポィント 24  ● マカロニグラタン 24  ● ドリア 24 市販の冷凍グラタン 25  9 から揚げのポィント 25  ● から揚げ 25  10 フライ のポイント 26  ● ポテトコロッケ 26  ● えびフライ 26  11 茶わん蒸し のポイント 27	8 ケーキ のボイント       31         ● スポンジケーキ       30         ● チョコレートケーキ       31         ■ お菓子作りのコツとポイント       31         ● パウンドケーキ       32         ● 紅茶のパウンドケーキ       32         シュークリーム       33         型抜きクッキー       34         ナッツ&フルーツクッキー       34         プリン       35         豆乳プリン(なめらかタイプ)       35
● 茶わん蒸し ····································	パン・ピザ ページ
12 魚介の蒸し物 のポイント 28 <ul> <li>● あさりの酒蒸し 28</li> <li>● たらの蒸し物 28</li> <li>● シーフードマリネ 28</li> <li>ぶりの照り焼き 29</li> <li>さけとコーンのホイル焼き 29</li> </ul>	ロールパン
手軽に作れる簡単メニュー 山菜おこわ 29 焼きいも 29 もち 29	※材料表の分量の表記は、1カップ=200mL、 大さじ1=15mL、小さじ1=5mLを使用し ています。1mL=1cc

## お知らせ音(加熱終了音など)を消すとき、鳴らすとき

音を消すとき た を 『ピピッ』と鳴るまで4秒間押します。

音を鳴らすとき 🎞 を『ピッ』 と鳴るまで4秒間押します。

**とりけし キー**を 押して **!** 表示 にしてください。

設定完了です。

<sup>※</sup>表示が消えても(電源プラグを抜いても)設定された状態を保ちますが、 エラー時の音(ピピピピピ)は、鳴ります。

ページ

必ず	お読みください/	安全上のご注意 危険・警告・注意	4~7
で使用前に	<b>大切</b> まず、カラ焼き をしてください	<ul> <li>■ 各部のなまえと付属品</li></ul>	8~9 10 11 12 13
自動加熱	ではんやおかずをあたためる 肉や魚を解凍する  飲み物をあたためる 食パンを焼く  フライものをあたためる 野菜をゆでる グラタンを作る ケーキを作る  鶏のから揚げを作る コロッケなどフライものを作る 茶わん蒸しを作る あさりの酒蒸しを作る	■ あたため キー 常温・冷蔵・冷凍もののあたため ■ 1 サックリ解凍 キー 切り分けできる程度に解凍 ■ 2 はがせ技 全解凍 キー すぐに使える程度に解凍 ■ 3 牛乳・酒 キー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14~15 16 17 18 19
手動加熱		<ul><li>■ レンジ キー (W数(出力)を変更するときは トースターグリル キー オーブン キー(発酵) 発酵の操作方法 加熱早見表</li></ul>	22 22 23 38
こんなとき		<ul><li>お手入れ</li></ul>	39 40~41 41 42 43 裏表紙

# 安全上のご注意 必ずお守りください

)の数字は、主な説明のあるページを示しています。

安全にお使いいただくために

#### このような使いかたをしないで ください

■ **卵**(殻付き卵やゆで卵)**をレンジ** 加熱すると爆発し、危険です

衝撃でドアが開いたり、丸皿が割れる ことがあります。



卵のレンジ加熱はしない

6 ペーシ

■ 加熱しすぎると 食品は発煙・発火します

飲み物は、取り出した瞬間に中身が 飛び出し(突沸)やけどをすることが あります。



必要以上に加熱しない 加熱早見表 (目安時間) (38ページ)

■ 汚れている庫内で 加熱すると発煙・発火します

付着した食品カスや油が焦げて火花が 出たりします。



こまめにお手入れを お手入れ (39 ページ) お使いになる人や他の人への危害、財産への 損害を防止するため、お守りいただくことを 説明しています

**危険** 「死亡または重傷を負うおそれが 高い」内容です。

**整件** 「死亡または重傷を負うおそれが キストナー ある」内容です。

注意 「けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の表示で区分 しています。



絶対にしてはいけない「禁止 | 内容です。



必ずしなければいけない「強制」 内容です。

#### **A** 危険

#### 高圧部品に触ると危険



● 吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない 感電・けがや故障の原因になります。



●自分で絶対に分解・修理・改造を しない

感電・火災・けがの原因になります。 異物が入った場合や修理は、お買いあ げの販売店、またはお客様ご相談窓口 にご連絡ください。 43ペーシ

## 子供だけで使わせない



● 幼児の手の届く所で使わない 感電・やけど・けがをすることがあり ます。

#### 熱に弱いものを近付けない



- たたみ・じゅうたん・テーブル クロスなどの敷物の上に置いた り、カーテンなどの燃えやすい ものの近くに置かない
- 入プレー缶を近付けない 引火や破裂したり敷物などは、変形 変色・反りの原因になります。

#### スを確実に取り付ける



故障や漏電のときに、感電するおそれが あります。

アース線接続

#### アース端子付きコンセントがある場合

アース専用端子 15mm < /

アース線先端の皮をむき、

アース端子に確実に固定します。

#### アース端子付きコンセントがない場合

販売店または最寄りの電気工事店に、ご相談いただ き、湿気のある場所にアース棒 (別売り)を打ち込むアース工事 (D種接地工事)をしてください。 アース棒 ↓ 90cm D/F

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に 接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買い あげの販売店または、電気工事店に依頼して、 必ずアース工事(D種接地工事) をしてください。

#### 湿気の多い場所

- ●飲食店の厨房。●土間・コンクリート床。
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。

#### 水気のある場所

アースとともに漏電しゃ断器も設置してください。

- ●八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所。
- 水滴の飛び散る所。
- 地下室のように結露が起きやすい所。

※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体径 1.25mm<sup>2</sup>以上のものを、ご使用ください。

#### 飲み物を加熱しすぎない



加熱をしすぎると突然の沸騰により、 飛び散り・やけどの恐れがあります。

#### 自動のあたため加熱は使わない

水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)は、 突然沸騰して飛び散り(突沸)、 やけどをすることがあります。



- ●自動加熱を使うときは、 必ず専用キーを使う(17 <-シ)
- 低めの広口容器を使う
- ■加熱前・加熱後にかきまぜる
- ●乳幼児のミルクは、仕上がり 温度を確認する

#### 加熱しすぎたとき

そのまま20秒ほど庫内で 冷ましてから取り出す。

#### コンセントは単独で使う



必ず実施

●定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う

他の器具と併用した分岐コンセント (延長コード)を使うと、異常発熱し、 発火や感電することがあります。

#### 雷源プラグやコードは、 乱暴に扱わない 定期的に ほこりを取り除く



- ●ゆるんだコンセントは使わない
- ●傷んだコードや電源プラグは使わない
- ●傷付けたり、変形させない 加丁する・高温部(排気口)に近付ける 無理に曲げる・引っ張る・ねじる・ 束ねる・重い物をのせる・挟み込む などをすると、電源コードが破損し、 火災・感電・ショートの原因になります。



必ず実施

● 電源プラグは根元まで、確実に 差し込む 発火の原因になります。

● 定期的に電源プラグに付いた ほこりを、乾いた布で拭き取る ほこりがたまると、火災の原因になります。



●お手入れは、必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、冷めてからおこなう。 また、濡れた手で抜き差ししない 感電・やけど・けがをすることがあります。

#### **A** 注意



●電源プラグを抜くときは、電源 コードを持って引き抜かない 断線やスパークして、発火することがあります。



●長期間使用しないときは、電源 プラグを抜く 絶縁劣化などで 感電や漏電・火災の原因になります。

#### 異常・故障時には、 直ちに使用を中止する



必ず実施

●すぐに電源プラグを抜いて、 販売店へ点検・修理を依頼する そのまま、使用すると発煙・発火、

感電、けがに至るおそれがあります。

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●焦げくさい臭いがする。
- スタートスイッチを入れても加熱しない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ◆その他の異常や故障がある。

#### 安全な場所に設置する




**▼ 丈夫で安定した場所に置く**騒音や振動、ガタ付きの原因になります。

必<sub>ず実施</sub> ● 壁との間をあけ、周りを密閉した 状態にしない

新鮮な空気で吸排気が十分にできるように、天面・後面・両側面に開放空間を設ける。製品のまわりにすきまがあっても、5面で囲まれているところに設置しない。

● 吸気口・排気口をふさがない過熱して発火や故障することがあります。

#### 消防法 基準適合



※(ただし、背面の凸部で一番飛び 出しているところより**9cm以上**)

8 ~->)

上記の記載寸法を離しても調理中の油や湯気が 混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることが あります。

- ●壁の汚れが気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ると、汚れを防ぐことができます。※製品本体に貼らないでください
- ●窓ガラスがある場合は、排気口と20cm以上離します。(それでも温度差によって割れる場合があります)
- ●熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排 気口が向き合うときは、熱変形するおそれ があるため、遠ざけてください。



■ 蒸気や水のかかる所や火気の 近くで使わない

感電・漏電することがあります。

◆ 本体の上は、高温になるため、 物を置いたり、近付けない



▶製品本体が転倒・落下した場合は、 外部に損傷がなくても使用せず、 点検を依頼する

感電や電波漏れすることがあります。 落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」 (別売)については、裏表紙をご覧ください。

#### 卵(殻付き卵ゃゅで卵)をレンジ加熱 しない



ゆで卵(おでんの卵など)の加熱や 密閉容器など完全に密閉されたも のはレンジ加熱しない。 爆発し、大変危険です。



また、その衝撃によって、 **食器や丸皿が割れる**こと があります。


※卵を加熱するときは、必ず割りほぐしてください。

#### 加熱前に食品・容器を確認する



●膜(いかなど)や殻付き (クリなど)のものは、 切れ目や割れ目を入れる

殻が破裂して、 やけどやけがをする ことがあります。



必ずはずす

容器が破裂して、 やけどやけがを することがあります。

●加熱に合った容器を使う

(13 ~->)



● 金属類やアルミホイルなどを 使用して、レンジ加熱しない

レトルト食品・金串・アルミケース ・アルミテープ等を加熱しない。

アルミテープ

※このクックブックでは、 使いかたを限定して アルミホイルを使用する ことがあります。 記載通りにお使いください。



● 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れた まま、加熱しない

火花が出て本体を傷めたり、食品の 発煙・発火の原因となります。

#### 加熱しすぎない



加熱をしすぎると、**発煙・発火**の おそれがあるので、様子を見ながら 加熱します。 **加熱早見表**(目安時間)

#### 特に注意する食品

(38 ページ)

- 少量のもの
- 水分の少ないもの パン・焼きいもなど



- **●高温になりやすいもの** あんまんなど
- ●油が付いたもの バター付きパン・フライものなど
- ●水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)他 自動加熱のあたためで加熱しない。
- ●油脂分の多いもの牛乳・牛クリームなど

#### 高温部分に触らない



 加熱中や加熱後しばらくは、 高温箇所(ドア・キャビネット・ 庫内・排気口・付属品・容器など) や排気口の蒸気に触れない

やけどをすることがあります。 食品や付属品の出し入れは、ミトン (乾いたもの)などをご使用ください。



●ラップをはずすときは、注意する 蒸気が一気に出て、やけどをすること があるのでゆっくりはずします。

#### 調理後の庫内やドアに 水をかけない



● 丸皿に衝撃を加えたり、急冷したり 使用中のドアにも水をかけない 割れるおそれがあります。

#### 庫内が汚れた状態で加熱しない



●庫内やドアに油・食品カス・煮汁 を付けたままで放置したり、 加熱したりしない

発火・発煙したり、さびることが あります。 **お手入れ** (39 ペーシ)

## 調理以外に使わない カラ(食品なし)の状態でレンジ加熱しない



●過熱・異常動作して、発火すること があります。また、庫内を収納庫と して使わないでください。

#### ドアを傷めない、物を挟まない



- ●庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない 電波漏れやドアのガラスが割れる おそれがあります。
- ► ドアやハンドルに無理な力を加えないまた、4kg以上の物をのせない本体が倒れて、けがをしたり、電波漏れの原因になります。

#### 庫内の食品が燃え出したときは、 ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、 勢いよく燃えます。


#### 禁止

- 次の処置をしてください。
  - 1.ドアを閉めたまま、<u>とりけし</u>キーを押す。 2.電源プラグを抜く。
  - 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- ◆そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を 依頼してください。

#### お願い

- ●テレビ、ラジオから3m以上離す。 雑音や画像が乱れる原因になります。
- ●電子レンジの近くでは無線LAN機器の 通信性能が低下することがあります。 無線LAN機器の取扱説明書などを お読みのうえ、ご使用ください。

# 各部のなまえと付属品



庫内の包装材を取り出し、付属品の確認をしてください。 紛失や破損したときは、お買いあげの販売店へお申し付けください。(有料) この製品には、角皿は付属していません。別売品もありません。

#### ● 回転網

常に庫内にセットしておきます。



#### ●丸皿

陶器製です。落としたり、ぶつけたりしないでください。



- クックブック(取扱説明編/料理編) 当商品は日本国内向けであり、日本語以外のクックブックはありません。
- 保証書

当商品は日本国内向けであり、日本語以外のクックフックはありませ、 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

付属品や食品の出し入れ時には、必要に応じて市販のミトンやふきんなどをお使いください。

自動メニュー

5 フライあたため

ヘルシーメニ

9 から揚げ 10 フライ 11 茶わん蒸し 12 魚介の蒸し物

d

4

お買いあげの機種によっては、この取扱説明書で記載しているキーのデザインと異なっている場合がありますが、 使いかたは同じです。


#### 表示部の時間表示について

10分を超える表示は、「秒」表示を しません。(例:10分)

9分以下は、「秒」表示をします。

(例:9分59秒)

表示部 バックライトは点灯しません。 (説明のためすべて表示しています) 加熱時間・温度・加熱の種類などを 表示します。



#### 自動加熱

時間や温度を合わせずに自動で加熱するときに。

- **1** あたため・スタート キー
  - あたためを自動でするときに。
  - ●他の加熱をスタートするときに。
- **②自動加熱キー**(メニュー番号 1~4) 押すとスタートします。
- **3** 自動メニュー キー (メニュー番号 5~8)
- **4** ヘルシーメニュー キー (メニュー番号9~12) キーを押して、メニュー番号を合わせます。

#### 6とりけし キー

途中でやめるときや、キーを押し間違えたときに。 ※加熱途中でかき混ぜたりするときは、

<u>とりけし</u> キーを押さずにドアを開けます。 再スタートするときは、ドアを閉め、**スタート** キーを押します。

#### 6 お手入れ キー

#### 手動加熱

時間や温度を合わせて加熱するときに。

↑ トースターグリル・オーブン・レンジ キー

発酵は、**オーブン**キーを使い、**温度キー**で40℃に合わせます。

- ❸ 仕上がり・温度 キー
  - ●自動加熱の仕上がり調節に。
  - ●手動 **オーブン** の温度設定に。

#### 9 時間合わせ キー

手動加熱の時間合わせに。

# 加熱のしくみ


#### 上ヒーターの赤熱について (レンジ加熱以外)

断続制御しているので、メニューによって赤熱しない場合があります。

※自動キーあたため、1 サックリ解凍、2 はがせ技全解凍、3 牛乳・酒

自動メニューキー (6 ゆで野菜)、ヘルシーメニューキー(12 魚介の蒸し物)

手動キーレンジ




食品中の水分子が電波の振動によって摩擦熱を起こすため、 食品の外側と内部がほぼ同時に加熱されます。(電波で加熱)

#### コツ

- ●食品の種類・加熱前の温度によって加熱時間は、異なります。
- ●食品の分量が2倍になると加熱時間は、2倍弱になります。

※自動メニューキー (8 ケーキ)、ヘルシーメニューキー (9 から揚げ、10 フライ、11 茶わん蒸し)、手動キーオーブン (発酵)




上下のヒーターで庫内の温度を一定に保ち、食品を包み込んで ふっくら焼き上げます。

#### コツ

●発酵は、庫内を冷ましてから、オーブン温度40℃に設定します。

※自動キー 4 トースト 手動キー トースターグリル




上下のヒーターからの強い熱で焼き上げます。

#### コツ

- 手動加熱の場合、庫内が熱いうちに焼くときは加熱時間を 控えめに。
- 汁や油分が底面に落ちそうなメニューは、丸皿にのせて加熱してください。
- ●素材の種類や脂の乗りにより、焦げかたが変わるため、様子を見 ながら焼いてください。

※自動メニューキー (5 フライあたため、7 グラタン)



レンジ加熱とトースターグリル加熱が連続して 入り、微妙な火加減を自動で調節します。

(手動加熱で設定はできません)

| 組み合わせ加熱

トースターグリル

# 電源を入れて、カラ焼きをしてください

●ご購入後は、カラ焼きをして、庫内に付着している油を焼き切ります。 お手入れ キーを押すとオーブン加熱200℃で20分加熱します。

#### カラ焼き時は、かならず換気をしてください

庫内が高温になると吸排気口から煙やにおいが出ますので


- 必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回しておこなってください。
- 煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。

カラ焼きをしなくても調理できますが、 その場合、調理中に庫内が高温になると 煙やにおいが出ます。

#### 電源を入れる

# お手入れ|キーでカラ焼きをする

回転網を庫内にセットし、 ドアを閉める



回転網は、常にセットしておきます。

電源プラグを差し込む



表示部には何も 表示しません。

● 「ひ」表示点灯。 3 ドアを開ける (電源が入ります) 

回転網のみを庫内にセットし、 ドアを閉める

※丸皿は、入れません。



お手入れ



押すと、加熱がスタートします。 加熱内容はオーブン加熱200℃で 20分加熱します。

加熱

終了音 ピーピー

本体が熱くなります。 ご注意ください。

#### 加熱中・加熱後のご注意

●高温のため庫内壁が膨張す るときに「ポン」と鳴ること があります。冷めるときも 鳴ることがあります。

#### 電源オートオフ機能(省エネ設計)

- ●ドアを開けると電源が入ります。(「! 」点灯)
- ●ドアを閉めると1分後に電源が切れます。(「□]消灯)
- ※ドアを開けていたり、「**2**]表示以外のときは、電源は切れません。
- ※庫内温度が高いときは、電源が切れるまで最大10分程度かかります。 加熱終了後、製品内部を冷やすために、最大3分程度ファンが回転します。
- 操作を間違えたときは、<a href="Left">Left</a>は上りけしキーを押してやり直してください。

#### 自動加熱のときは

#### 付属品・容器は、加熱に合ったものを

- 各操作のページに記載の「使う付属品 | または、「使える容器」(次ページ)を参考に 加熱の種類に合ったものをお使いください。
- 液体の加熱は、くびれのない広口の容器を お使いください。特殊な形をした容器は、 突然沸騰して飛び散り(突沸)、危険です。

#### 加熱中は、ドアの開閉に注意を

残り時間表示が出るまで開けないでください。 (食品に合った加熱内容を決めています) もし、途中で開けたり、停電になった場合は、 料理編の「■手動でするときは」を参考に様子を 見ながら手動で加熱してください。

#### 加熱が足りないときは

手動加熱で様子を見ながら加熱を追加してくだ さい。自動加熱を使うともう一度始めから加熱 をすることになり、食品が焦げたり、発火する ことがあります。

#### 自動加熱で作るメニューをくり返して作るときは

庫内や付属品が熱い場合、うまく仕上がらない ことがあります。

調節が必要なときは、**仕上がりキー**を使って、 様子を見ながら加熱してください。

#### 記載の材料・分量を守って

この製品に合わせた内容を記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を 見ながら加熱してください。

#### レンジ加熱のときは (電波加熱)

#### 金串などの金属物は、使わない

火花が出て、本体を傷めます。 特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用す ることがありますが、このクックブックの記 載どおりにお使いください。

#### レトルト食品や缶詰は、移しかえる

アルミなど金属製の容器では、容器の中が あたたまらず、火花が出て本体を傷めたりし ます。

#### 小さく切った根菜などの少量加熱は、必ず 浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花の発生や食品 が焦げたり燃えたりして、故障の原因になりま す。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入 れて、ふたをして加熱してください。



#### オーブン・トースターグリル加熱のときは(ヒーター加熱)

#### ラップやプラスチック容器を使わない

溶けたり、発火するので使えません。

#### 加熱中のドアの開閉は、なるべくしない

庫内温度が急に下がります。

加熱状態の確認は、残り時間表示になってか らすばやくおこなってください。

#### できあがったら、すぐに取り出す

庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになる ことがあります。

#### 換気をしながら調理する

メニューによっては、煙が多く出る場合があり

部屋の換気をおこなってください。

#### 市販の本や、ガスオーブン・他の電気オー ブンのレシピは様子を見ながら

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく 仕上がらないことがあります。

# 使える容器 使えない容器にご注意を



	使えません。 使えます。		
	加熱の種類 容器の種類	<b>レンジ</b> (電波)	組み合わせ オーブン・トースターグリル (ヒーター)
ガー	耐熱性のある容器	※急熱・急冷すると割れること	があります。
ガラス	耐熱性のない容器 強化ガラス・カット グラス・クリスタル ガラスなど。	★ ・レンジ加熱では、カットのなものであれば1~2分以内のか	いもので、油や砂糖を使わない加熱に使えます。
プラスチッ	耐熱性のある容器 (耐熱温度140℃以上) ふたは、熱に弱いものがあるのでご注意ください。	※砂糖や油分の多い料理は、 高温になり、変形したり、溶 けたりするため使えません。 ※時間をかけすぎると変形や 溶けることがあります。 電子レンジ加熱用の表示が あるものをお使いください。	※変形したり、焦げたりするので、使えません。
ク	発泡トレーなどの 熱に弱いプラスチック容器 (耐熱温度140℃未満)	※溶けたり、燃えたりするので スチロール・ポリエチレン・メ ール・ユリアなども、溶けたり	ラミン(幼児用食器など)・フェノ
陶 磁器·	陶器 磁器	※急熱・急冷すると割れること ※色絵やひび、金·銀箔、金·銀り、火花が出るので使えませ	線、金·銀粉のある器は傷めた
漆器など	漆器 竹製品 木 紙	<ul><li>※漆器は塗りがはげたり、ひび紙・木・竹製品も焦げたり燃</li><li>竹串・キッチンペーパー・天で記載している使いかたである</li></ul>	ぱえたりして使えません。 このも敷紙など、このクックブック
金属	アルミ ステンレス ホーローなど の金属容器	※火花が出て、本体を傷めるので アルミケースも使えません。	で、小さな
	ラップ (耐熱温度140℃以上)	※油分の多い料理は高温になり 溶けるため使えません。	※溶けたり、発火するので 使えません。
その他	アルミホイル	※火花が出るので使えませんがる ブックで記載している使いかな 使用できます。(酒のかん・解	こであれば、
10	オーブン用 クッキング ペーパー	<ul><li>ケーキ作りで使う硫酸紙・オ は使えます。</li><li>※庫内壁面に接触させると焦げ</li></ul>	「一ブン用クッキングペーパーなど 「ることがあります。
	特殊な形をした容器		だでレンジ加熱をすると、容器の るため「突沸」しやすく、やけどの

# あたため キー (レンジ加熱900W)

●手動加熱時の目安時間 (38ページ)

#### 使える容器 (レンジ加熱) (13ページ)

準

#### 食品を入れて ドアを閉める

備



使う付属品 丸皿 回転網

ごはん1杯は、丸皿の中央に置く。 ※食器が軽いと、ぬるめに仕上がります。

1





●点滅表示は、進行状態を示します。

冷凍もののときは



2度 押す



加熱終了



●加熱途中で残り時間を表示

●加熱途中で、混ぜるときは、ドア を開けると一時停止します。再スタートは あたため キーを 押します。



食品を取り出す

#### こんなときは、仕上がりキーを使います

- お好みに応じて調節するとき。
- 食品によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。(次ページ)

あたため キーを押した後(約30秒以内)に 仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



#### ポイント

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 12ページ

#### あたため キーを使うと

#### 食品と容器の重さで加熱時間が決まります

- ●食品量に比べ、極端に容器が大きい・小さい、 重い容器を使うと上手にできないことが あります。
- 市販の冷凍お弁当用おかずが入っている カップ容器や食品だけを丸皿にのせて加熱 すると、ぬるく仕上がります。
  - ・陶磁器・耐熱性の容器に入れる。
  - ・量が多いときは2つに分けると、 より上手に仕上がります。



#### ご注意

次のような食品は、加熱のしすぎになるため、食品に合った加熱方法で

あたためる食品	使うキー
飲み物	3 牛乳・酒 キー 17 ページ
肉まん・あんまん まんじゅう・茶わん蒸し 乾燥したもの・ 水分の少ないもの (干もの・落花生など) はじけやすい食材の 入った食品(いかなど) パセリ・青じその乾燥	手動 <b>レンジ キー</b> で様子を 見ながら加熱します。 38ペーシ
パン類	手動 トースターグリル キー 38 ページ

- ●発泡トレーや耐熱性のないプラスチック容器は、 溶けたりするので使えません。
- ●高温で使用した後の丸皿にプラスチックなど熱に弱い容器を置いたり、ラップを敷かないでください。
- ●加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐにはずします。(食品・容器の変形の原因)
- 市販の調理済み冷凍食品等でパッケージに加熱 方法が記載されている場合は、記載内容を参考 に手動で加熱してください。(22~23~~≥)
- ●フライ類のあたため(冷凍ものも含む)は自動メニュー キー(5 フライあたため)を使うと上手にできます。(20ペーシ)

#### 常温・冷蔵もの

あたため キーを1度押します

#### **ラップをするもの** しっとり仕上げたい場合に

#### 煮もの



分量:約100~400g

#### カレー・シチュー



分量:約200~400g スタート直後: <a> (強め)</a>
●加熱後、かき混ぜる。

#### 汁もの(スープ)



分量: 1~3杯(約600mL) ●加熱後、かき混ぜる。

#### ご注意

食器の重さによって、仕上がりに 差が出ます。

写真の食器を参考にしてください。

#### ラップをしないもの

水分をとばしぎみにしたい場合に

#### ごはん



分量:1~4杯(約600gまで)

■固めのごはんは、霧吹きなど で水をふりかける。

#### 炒めもの(焼きそば)



分量:約100~200g スタート直後: ☑ (弱め)

●パサついているときは、サラダ 油かバターを少し混ぜる。 加熱後、混ぜる。

#### 焼きもの(ハンバーグ)

分量: 1~4個(約360g) スタート直後: ※ (弱め)

●表面が乾いていれば、あらか じめサラダ油をぬる。

#### 揚げもの(天ぷら)

分量:約100~400g

● 皿にキッチンペーパーや天ぷら 敷紙を敷き、重ならないように 並べる。

※いかは、はじけるので手動 レンジ キー200Wで控えめに 加熱します。(22ページ)

※ <u>自動メニュー</u> キー(5フライあた ため)で加熱するとカラッと仕上 がります。(20ページ)

#### 焼きとり

分量:2~15本(約380g) スタート直後: ⋈ (弱め)

●照りを出すため、あらかじめたれをぬる。

#### ピラフ・焼きめし

分量:約100~400g

●加熱後、混ぜる。

#### 冷凍もの

あたため キーを2度押します

#### 必ずラップをします

#### ごはん



分量:約100~600g

●皿にのせるか容器に入れる。

#### カレー・シチュー



分量:約100~200g

●浅い容器に入れる。残り時間 が1分になると取り出してかき 混ぜ、「**スタート** キーを押して 加熱する。加熱後かき混ぜる。

#### 焼きもの(ハンバーグ)

分量:1~4個(約360g)

●加熱後、ラップをしたまま 2~3分蒸らす。

#### 里いも・かぼちゃ

分量:約100~500g

#### 蒸しもの(シュウマイ)

分量:5~15個(約230g)

●両面に水をふりかける。

#### ピラフ

分量:約100~400g

あらかじめよくほぐしておく。

#### ミックスベジタブル


分量:約100~300g スタート直後: ☑ (弱め)

●少量加熱は火花が出ることが ありますので、ご注意くださ い。

(21ページ) ご注意

# **1 サックリ解凍 | キー・| 2 はがせ技 全解凍 | キー (レンジ加熱)**

#### ●庫内が高温のときは、スタートしません。「!!! !! \ ] を表示します。 41 <->)



ポイント

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 12ページ

#### キーの使い分け



使う分だけ切り分けて、残りは再冷凍するときなど包丁が、やっと入る状態まで 解凍するときに使います。

(はがせ技全解凍より短時間の解凍です)

2 はがせ技 全解凍

解凍後、すぐに調理するときに使います。 (時間をかけてきれいにはがしやすく解 凍します)

- ●解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を 使います。
- ●溶けかけているときは、様子を見ながら手動 レンジ キー200Wで解凍します。 22 ペーシ
- ●食品は、同じ種類・大きさにそろえます。
- ●変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い 部分には、アルミホイルを巻きます。
- ●バランなどの飾りや敷物・調味料入りの小袋は、 取り除いてください。

#### 素材によっては、必ず仕上がりキー を使います

下記、■素材別のコツをご覧ください。

1 サックリ解凍 キーまたは、2 はがせ技 全解凍 キーを押した後(約30秒以内)に 仕上がりキーを押します。

※「強」または、
「弱」を表示します。

弱め 強め 強め 温度

#### ■素材別のコツ

	用途	必要分だけ切り分けるとき	解凍後すぐに調理に使うとき
	操作	1 サックリ解凍 キーを押す	2 はがせ技 全解凍 キーを押す
1	度に解凍できる分量	300~500g	100~1000g
	ひき肉・薄切り肉		
肉	かたまり肉	仕上がりキー 🙆 (強め)	仕上がりキー 🙆 (強め)
類	とり肉		※骨付きの場合は足の細い部分にアルミホイル を巻く。
魚	まぐろ(赤身)・えび	さしみの場合は仕上がりキー ⊘ (強め)	仕上がりキー Θ (弱め)
類	切り身魚		仕上がりキー ☑ (弱め) ※尾の細い部分にアルミホイルを巻く。

#### 上手に解凍するための冷凍方法

- ●材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。
- ●1回分(200~300g)ずつに分けます。かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう3cm以内に厚みをそろえます。
- サックリ解凍(500gまで)のときは、小分けする必要はありません。 厚みは2~3cmにそろえます。
- ●必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。※野菜は、固めにゆでて 水分をよくきります。解凍は、**あたためキーの2度押し**で加熱します。


#### ご注意

●アルミホイルを使うときは、庫内壁面や ドアに触れないようにしてください。 火花が出て本体を傷めます。

3

#### 3 牛乳・酒 キ (レンジ加熱)

#### **使える容器** (レンジ加熱) (13 ペーシ)



備

1杯のときは丸皿の中央に、2杯 以上は、同一円周上に置く。











回転網

使う付属品・ 丸皿





#### 酒のかんをするときは

さらに仕上がりキー :の ☑ (弱め)を押す



加熱

●加熱途中で残り時間を表示



加熱終了

食品を取り出す

#### こんなときは、仕上がりキーを 使います

酒のかんをするとき 必ず仕上がりキーの



**※** (弱め)を押します。

(弱めを押しても標準の仕上がりとなります)

- ※仕上がりを調節するときは手動 レンジ キー 900Wで様子を見ながら、加熱してください。
- 牛乳(コーヒー)の仕上がりを調節するとき
  - ・あつめにするとき
  - ・加熱前の基準温度より低いとき



(強め)を押す

・ぬるめにするとき ・加熱前の基準温度より高いとき



🟏 (弱め)を押す

3 **牛乳・酒** キーを押した後(約30秒以内)に 仕上がりキーを押します。弱め

※「強」または、

「弱」を表示します。



#### ポイント

#### もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」(12ページ)

- 容器は、基準分量(牛乳200mL/酒180mL) を入れて8分目ぐらいになるものを使います。
- ●容器に入れる一杯あたりの基準分量をお守 りください。
  - 1 度に加熱できる分量は、基準分量1~4杯 (本)まで。
  - ふたやラップはしません。
  - 加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
  - 加熱前の温度によっては、仕上がりキーを 押してください。(牛乳・コーヒーのとき)

		IML= ICC
基準分量	<b>牛乳</b> ( )内はコーヒー	酒
1杯あたり	<b>200mL</b> (150mL)	180mL
加熱前の 基準温度	<b>冷蔵保存…約8℃</b> /常温保存…約20℃ /※牛乳より約10℃ / あつめに仕上が ります。	常温保存…約20℃
容器		アルミホイル
●コップは、 <b>低めの広口容器</b> を使う。		


●酒をとっくりに入れて、くびれていると ころより量が上にくるときは、その部分 にアルミホイルを巻く。

#### で注意

- 酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内 壁面やドアに触れないようにしてください。 火花が出ることがあり、危険です。
- ビンのままで加熱するとふき出します。 必ず、容器に移し替えてください。
- 加熱しすぎないでください。 取り出すときに突沸して、やけどをすることが あります。加熱しすぎたときは、そのまま20 秒ほど庫内で冷ましてから取り出してください。
- ●基準分量よりもかなり少ないときは、手動 レンジ キー900Wで様子を見ながら、あた ためてください。 少なすぎると沸騰することがあります。

# 4 トースト キー (トースターグリル加熱)

●手動加熱時の目安時間 (38ページ)



#### ポイント

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 12ページ

● 1度に6枚切り食パンが2枚(常温、冷凍もの) まで焼けます。

ピザトースト、パン類のあたためは、 手動「トースターグリル」キーで、様子を 見ながら加熱します。(22 ペーシ)

●ピザトースト

食パン2枚(6枚切り)にピザソースを適量ぬり、薄切りにしたサラミソーセージ10枚と、玉ねぎ20g、輪切りピーマン8枚を等分にのせ、ピザ用チーズ40gを等分に散らし、回転網に並べる。

加熱時間の目安8~9分

●パン類のあたため

ロールパン2個(1個30g) **加熱時間の目安 3~4分** 

#### で注意


- ●プラスチック容器やラップは溶けたり、焦げたりするため使えません。
- バターをぬった食パンは焼かないでください。 バターが庫内底面に落ち、発煙・発火のおそれ があります。
- 冷凍保存の食パンは保存状態により焼き色が 異なります。
- 回転網の構造上、上面と下面の焼け具合は、 異なります。

# こんなときは、仕上がりキーを使います

- 焼き色を調節するとき
- ◆冷凍保存の食パンを焼くときは、必ず仕上がりキーの (強め)を押します。

4 トースト キーを押した後(約30秒以内) に仕上がりキーを押します。

※「強」または、「弱」を表示します。



# 自動メニュー キー(5~8)・ヘルシーメニュー キー(9~12)

使える容器 6・12(レンジ加熱)、5・7(組み合わせ加熱)、8~11(オーブン加熱) 13ページ

準

備

食品を入れて ドアを閉める



食品の置きかたや調理のコツ、 仕上がりの調節については、 各メニューの「**ポイント**」をご覧ください。

#### 自動メニュー

ヘルシーメニュー

1 自動メニュー

を押して 目的のメニュー番号に 合わせる



(5 フライあたため)

(20 ページ)

常温·冷蔵もののフライ をあたためるとき



(5 **フライあたため・冷凍**) 冷凍もののフライを

冷凍もののフライを あたためるとき

点灯



(6 ゆで野菜)

(21 ~-y)

レンジ



(7 グラタン)

(24ページ)

レンジ トースターグリル



(8 ケーキ)

1 (^!\b'-|x==-|m

を押して 目的のメニュー番号に 合わせる



(9 から揚げ)

25 ページ

オーブン



(10 フライ)

(26 ~−ÿ)

オーブン



(11 茶わん蒸し)

(27ページ)

オープン



(12 魚介の蒸し物)

28 ページ

2

加熱終了



加熱

● 加熱途中に残り時間を表示



食品を取り出す

メニュー

#### 5 フライあたため のポイント

●手動加熱時の目安時間 (38ページ)

**使える容器**(組み合わせ加熱) 13ページ

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」

12 ~->

#### 操作方法 (19ページ)

レンジ加熱だけでは、べたつきがちな調理済みのフライ、コロッケ類を トースターグリル加熱を利用してカラッと上手にあたため直します。

#### 置きかた

直接、丸皿にのせます。







食器は使いません。 加熱時間が長くなり加熱の しすぎになります。

丸皿に直接等間隔に並べるか、細かいものは広げる。 丸皿にオーブン用クッキングペーパーを敷くと お手入れが簡単です。

● 1度に加熱できる分量は、100~300gまで。

(1個25~100gのもの)

※クリームコロッケは、中身が出ることがあるので、様子を見ながら加熱してください。

#### 常温・冷蔵もの 冷凍もの

(5 フライあたため) に合わせて加熱します

フライ・コロッケ・からあげ・市販の骨付からあげ・フライドポテト (ファーストフードのもの)など。

(5 フライあたため 冷凍)に合わせて加熱します

冷凍フライ·冷凍コロッケ·冷凍からあげ・ 冷凍たこやきなど。

#### (お願い)

- (5 フライあたため)では、仕上がりキーは使えません。 加熱を追加するときは、手動 [トースターグリル] キーで様子を見ながら加熱してください。 38 ペーシ
- ●焦げすぎるときは、加熱途中で残り時間が出てから、アルミホイルをかぶせます。
- ●天ぷらなど加熱後、裏面がベタつくときは、キッチンペーパーなどで油分を取ってください。
- ●市販食品はメーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がりが異なる ことがあります。また、記載の加熱方法と時間は、商品パッケージ記載のものと若干異なる 場合があります。

#### ご注意

- ●プラスチック容器やラップは溶けたり、焦げたりするため使えません。
- ●包装は、必ずはずしてください。
- ●アルミホイルは、焦げすぎるときにかぶせますが、残り時間表示が出るまで 絶対に使わないでください。

(加熱スタート時は、レンジ加熱が入るため、火花が飛び故障の原因になります)

#### 使える容器(レンジ加熱) 13ページ)

もう、読まれましたか? 「調理のときのお願い」 (12ページ)

#### 操作方法 (19ページ)

#### 置きかた





必ずラップに包んで丸皿にのせます。



食器は使いません。 加熱時間が長くなり加熱の しすぎになります。

●容器に入れるときは、手動 レンジ キー900Wで様子を見ながら加熱し ます。(38ページ)

#### 素材によっては、必ず 仕上がりキーを使います

- ●葉菜類・花果菜類をゆでるときは、 必ず仕上がりキーの ⊗ (弱め)を 押します。
- ■素材別のコツをご覧ください。

スタート キーを押した後、(約30 ※「強」または、「弱」を表示します。





固めに加熱するとき

・葉菜・花果菜類

柔らかめに 加熱するとき

強め

- 材料の大きさは、そろえる。
- 水気を残して加熱する。食品の乾燥や脱水を防ぎます。
- ●アクの強い野菜は、加熱前や後にアク抜きをします。
- 手動加熱時の日安時間 (38ページ)

#### ■ 素材別のコツ

#### 根菜類-

じゃがいも、さつまいも、にんじん、大根 ごぼうなど

- 1度に加熱できる分量
  - 100~1.000g(にんじん、ごぼうは400gまで)
- 切ってゆでるときは、大きさをそろえる。

#### いも類のとき

丸ごとゆでるときは、丸皿の中央を避けて置く。 加熱後、ラップをしたまま蒸らし、熱いうちに 皮をむく。

#### 葉菜・花果菜類・

ほうれん草、キャベツ、白菜、カリフラワー ブロッコリー、グリーンアスパラガス、 かぼちゃなど

- 1度に加熱できる分量 100~400g(ほうれん草は300gまで)
- 乾燥、脱水を防ぐために、水気を残して加熱する。
- 加熱前後にアク抜きをする。

#### 【アク抜きのコツ】

- ・グリーンアスパラガス:加熱前に軽く塩で もんでおく。
- ・ほうれん草:加熱後すぐ水に取る。 (色止めも兼ねます)

#### 葉菜類のとき

● 根と茎を交互に重ねてラップする。

してください。(38ページ)

- 太い根は、加熱前に十字の切り込みを入れる。
- 量が多いとき(300g以上)は同量ずつ2つに分ける。

#### 花果菜類のとき

◆ 太い芯や根元の固い皮は、加熱前に除く。

#### で注意

のとき

● **少量の根菜**(冷凍ミックスベジタブルなど)を ゆでるときは、大きめの容器に野菜が浸かる ぐらいの水を入れ、ふたをして手動レンジ **キー900W**で加熱してください。

加熱しすぎると発煙・発火のおそれがあります。 %にんじん50g(水25mL)のとき 約1分30秒

加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり落ちる 場合がありますが、食品から出た水分(水蒸気) であり、故障ではありません。

●加熱の追加目的で同じ食品を自動加熱で続け て加熱しないでください。

とくに根菜類(さつまいもなど)は、必要以上 の加熱をすると食品が焦げたり、発火のおそ れがあります。加熱を追加するときは、手動 レンジ キー900Wで様子を見ながら加熱

# レンジ キー・ トースターグリル キー

もう、読まれましたか?
「調理のときのお願い」

(12 ~->)


#### レンジ加熱のとき

#### トースターグリル加熱のとき

準

備

#### 食品を入れて、ドアを閉める



丸皿の中央に置きます。



食品を入れて、ドアを閉める





※汁や油分が底面に落ち そうな食品は丸皿に のせて加熱します。



1



置きかた





や トースター グリル

●初め、600Wを表示

#### W数(出力)を変更するときは

2つに分けた場合も中央に寄せて置きます。

押すごとに出力が切り替わります。

**►** 600W→500W→200W→900W

畑オぶとに出力が切り麸わり

2



#### 加熱時間を合わせる



加熱時間設定範囲

レンジ加熱のとき ●900W・600W・500W ······· 30分まで ●200W ········ 99分まで トースターグリル加熱のとき ······ 30分まで



例 トースターグリル 加熱5分のとき [**1分**]**キー**を 5度押す。

3



●残り時間を表示

加熱終了



食品を取り出す

※レンジ加熱のとき

加熱中に手動**レンジ** キーを押すと 出力の確認ができます。

# スターグリ

于 動

# -ブン キー(発酵) ※発酵は、加熱温度を40℃に合わせます。下記参照

#### 予熱をする(庫内の温度を上げておく)

#### 焼き上げる(食品を入れて焼き上げる)

丸皿と食品を入れて、ドアを閉める



備


#### 回転網だけをセットして、ドアを閉める





※食品・丸皿は、入れません。

進 備






※ドアを開けると温度が下がります。 すばやくドアの開閉をしてください。









加熱温度を 合わせる

加熱温度設定範囲 40℃ (発酵するとき) 110℃~250℃ .10℃単位



例 180℃のとき

10秒 10分 (1分)

加熱時間を 合わせる

加熱時間設定範囲 99分まで




例 25分のとき



●予熱温度まで自動で加熱します。

#### 予熱が完了すると (設定温度になると)





※30分間予熱状態を保っていますが、合わ せた温度が190℃以上のときは、15分間 となります。(その間、温度表示は点滅しています)



●残り時間を表示

加熱



食品を取り出す

●加熱終了後に加熱を追加するときは、 **予熱なしオーブン加熱の操作方法**で

おこなってください。(下記参照

#### **「予熱なしオーブン加熱の操作方法** 】

食品を庫内に入れて、オーブン キーの操作 1→ **2→4→5**の順におこなってください。

※予熱なしは、庫内の温度が高いうちに加熱を 追加する目的で使います。

#### ( 加熱途中に温度変更するとき

予熱中 · · · · · 温度キー ⊗ 🕍 🔗 を押すと変更できます。 加熱中 …… オーブン キーを押して温度表示に

なってから温度キー ♡ \*\*\*\* ◇ を 押すと変更できます。

#### 発酵の操作方法

丸皿に食品をのせ、庫内に入れてドアを閉める。 オーブンの操作を参考に $1 \rightarrow 2$ (40°に設定) →  $4 \rightarrow 5$ の順で操作します。 ※庫内が高温のときは、スタートしません。「**出**り」を表示します。 41 ページ

#### 自動メニュー フ グラタン のポイント

- ■加熱の種類・・・・・・レンジ加熱から加熱途中でトースターグリル加熱に変わります。 (加熱時間の目安…約14分)
- **●できるメニュー**・・・マカロニグラタン・ドリア
  - 1度に1~4人分(4皿・大皿)まで焼けます。
  - 焼く前にホワイトソースや具が冷めている場合は、丸皿にのせて、レンジ を押し、900Wで人肌程度 まであたためてから4の要領で焼きます。
  - チーズやホワイトソースのかたさによって、焦げ色が異なりますので、お好みの焼き色になるように 加熱時間を調節します。
  - チーズはピザ用チーズなど溶けるタイプのものを。
    - ※溶けるタイプのチーズの方が、こんがり香ばしく焼き上がります。 粉チーズを使うときは、バターを少しずつ 散らして焼くとよいでしょう。

# マカロニグラタン





材料 (4人分) ホワイトソース 薄力粉、バタ-√塩、こしょう・・・・・・ マカロニ(ゆでて、バター適量をからめておく)・・・・・80g マッシュルーム・薄切り(缶詰)・・・ Al 白ワイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

大きめの耐熱容器に薄力粉とバターを入れ、フタ をせずに丸皿にのせる。 レンジ を押し、900Wで 約1分に合わせ、 スタート を押す。

加熱後、泡立器でよくかき混ぜ、牛乳を少しずつ 加えてのばし、塩、こしょうでひかえめに味をつける。 再びフタをせずに レンジ を押し、900Wで 約5分に合わせ、スタートを押す。

途中、2~3度取り出して混ぜ、 スタート を押して 加熱を続け、ダマのないソースにする。

※加熱途中に取り出す場合は、「とりけし」は押さずに、 ドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出します。

えびは殻をむいて背ワタを取り、玉ねぎは薄切り にして耐熱容器に入れる。Aを加えてラップをし、 丸皿にのせる。 レンジ を押し、900Wで約3分30 砂に合わせ、「スタート」を押す。

加熱後、出た煮汁はホワイトソースに混ぜる。

- 32にゆでたマカロニを加えて、塩、こしょうし、 ホワイトソースの半量であえ、薄くバターをぬっ たグラタン皿に4等分して入れる。残りのホワイ トソースを等分にかけ、ピザ用チーズを散らす。
- ▲ 丸皿に3 を並べ、値数メニュー)を押し、グラタンの メニュー番号7に合わせ、スタートを押す。
  - ■手動でするときは… レンジ 900Wで約3分のあと、 トースターグリル で 11~12分 自動メニュー

フ グラタン



#### [写真は表紙掲載]

材料 (4人分) ホワイトソースは、マカロニグラタンを参照

ホワイトソース・・2カップ /鶏もも肉・・・・・200g (ひと口大に切る) 玉ねぎ(薄切り)・・・・・・

·····1/2個(100g)

マッシュルーム・薄切り(缶詰) .....50g 白ワイン ・・・・大さじ1

生クリーム・・・・1/2カップ ごはん ……250g B(トマトケチャップ・・・大さじ3 塩、こしょう・・・・各少々 ピザ用チーズ・・・・・80g

- マカロニグラタンの1と同じようにしてホワイト ソースを作る。
- **2** 耐熱容器にAを入れ、ラップをして丸皿にのせる。 **レンジ** を押し、**900Wで約3分30秒**に合わせ、 [スタート] を押す。加熱後、出た煮汁は生クリーム とともに**1**に混ぜる。
- **3 2**の具、ごはん、Bを混ぜ、薄くバターをぬった グラタン皿に4等分して入れ、**1**のソースをかけ てピザ用チーズを散らす。
- ▲ マカロニグラタンの4と同じようにして加熱する。

#### ヘルシーメニュー 9 から揚げ のポイント

- ●加熱の種類・・・・・・オーブン加熱 (加熱時間の目安…約28分)
  - ●鶏のから揚げは、油で揚げずに仕上げるため、次のような特長があります。 ①低カロリーでヘルシー。②油の後始末の手間が省ける。③失敗が少ない。
  - ●肉を調味料に漬けこんだり、粉をまぶすときにビニール袋を使うとまんべんなくからみ、 後始末も楽です。
  - ●市販のから揚げ粉を使わないで作るときも同様にしますが、調味料に漬けこむ前に 塩、こしょうをし、から揚げ粉の代わりに片栗粉、コーンスターチ各大さじ3をまぶします。
  - 加熱後、鶏から出た油が丸皿にたまりますので、キッチンペーパーでふき取ってから盛りつけるとよいでしょう。

# から揚げ

 へルシーメニュー
 付属品

 9 から揚げ



- ▲ 鶏もも肉は1枚をそれぞれ、8等分に切る。
- **2 1**をAとともに、ビニール袋に入れ、味をなじませてから袋の口を結んで冷蔵室で約10分漬けこむ。
- 3 別のビニール袋に調味料をキッチンペーパーでぬぐった鶏肉を入れかえ、から揚げ粉を加えて袋をゆすり、まんべんなくまぶしつけてから余分な粉を払い、オーブン用クッキングペーパーを敷いた丸皿に皮を上にして並べる。
- **4** <u>ヘルシーメニュー</u> を押し、**から揚げ**のメニュー番号**9** を表示させ スタート を押す。
  - ■手動でするときは…[**オーブン**] 200℃で約28分 (予熱はしません)

#### 市販の冷凍グラタンは、容器によって加熱方法が異なるため、手動で加熱します。

■アルミ容器入り → オーブンキーで加熱

包装されているラップをはずして丸皿の中央にのせる。[ォーブン] を押して [温度キー] で220℃に合わせる。25~30分に合わせ、[スタート] を押す。

■電子レンジ対応の容器入り → レンジ キーで加熱 (ポリプロピレンなど)

包装されているラップをはずして丸皿にのせ、 パッケージ記載の加熱時間等を参考に [レンジ] キーで様子を見ながら加熱をする。

■ご注意 自動メニューキー(7 グラタン) で加熱しないでください。

レンジ加熱とトースターグリル加熱の組み合わせ加熱ですので アルミ容器は火花が出て、電子レンジ対応の容器は溶けます。 ※メーカーや中身の材料、保存状態、 製造年月日などにより、仕上がり が異なることがありますので、 様子を見ながら加熱してください。

#### ヘルシーメニュー 10 フライ のポイント

- **▶加熱の種類・・・・・・**オーブン加熱(加熱時間の目安…約20分)※パン粉が白い状態のものは、 加熱できません。
- **♪できるメニュー・・・**ポテトコロッケ・えびフライ

●オーブンフライで作るフライは、油で揚げずに、あらかじめきつね色にした「こんがりパン粉 |を使って 仕上げるため、次のような特長があります。

① 低カロリーでヘルシー。 ②油の後始末の手間が省ける。 ③カラッと仕上がり、失敗が少ない。

#### こんがりパン粉の作りかた

※色がつき始めると急に黒くなるので様子を見ながら仕上げます。 このときの色がほぼコロッケの焼き上がりの色になります。

|材料(4人分)パン粉・・60g サラダ油・・大さじ3 │※冷凍室で保存できますので、多めに作っておくと便利でしょう。

#### ●レンジで作る場合

耐熱容器(直径15cm位の耐熱ガラス製または、陶磁器製)にこんがりパン粉の材料を入れてよく混ぜ合わせ、 フタをせずに丸皿にのせる。レンジを押し、900Wで約2分30秒に合わせ、区タートを押す。 加熱後、混ぜて再びフタをせずに Lンジ を押し、900Wで約1分30秒に合わせ、スタート を押す。 途中、残り時間が30秒のときに取り出して混ぜ、29-1 を押して加熱を続け、全体をきつね色にする。 ※加熱途中で取り出す場合は、「とりけし」は押さずに、ドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出します。

● フライパンで作る場合 てんがりパン粉の材料をよく混ぜ合わせてフライパンに入れ、混ぜながら火にかけ、全体をきつね色に する。

## ポテトコロッケ

ヘルシーメニュー 10 フライ



材料 (4人分) じゃがいも ······3個(450g) '玉ねぎ(みじん切り) ・・・・小1個(150g) A 牛ひき肉(ほぐす) · · · · · · · · 100g マヨネーズ ・・・・・・大さじ1 薄力粉、溶き卵 .....各適量 こんがりパン粉(上記参照)

- じゃがいもは皮ごと丸のままラップして丸皿にのせる。 <u>「働メニュー</u>を押し、**ゆで野菜**のメニュー番号6に合わせ、スタート を押す。
  - ■手動でするときは… レンジ 900Wで約6分 加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らし、熱いうちに皮をむい てつぶす。
- ) 耐熱容器にAを入れ、ラップをして丸皿にのせる。 [レンジ] を押し、900Wで約3分30秒に合わせ、スタート を押す。 加熱後、1に加え、塩、こしょう、ナツメグとマヨネーズで味を ととのえ、粗熱をとって冷蔵室で冷やす。
- **3 2**を8等分し、小判形にととのえて薄力粉、溶き卵、こんがりパ ン粉の順に衣をつけて、丸皿に並べる。
- ▲ ヘルシーメニュー を押し、フライのメニュー番号10に合わせ、 スタートを押す。
  - ■手動でするときは… **オーブン** 200℃で予熱後、約18分

# えびフライ

ヘルシーメニュー 10 フライ ⊗ (弱め)



材料 (4人分)

えび ……大8尾(1尾30g) 塩、こしょう、酒・・・・・・・・・・・各少々 薄力粉、溶き卵・・・・・・・・・・・各少々 こんがりパン粉(上記参照)

- えびは尾を残して殻、背ワタを取り、腹部に3~4カ所切り込み を入れて塩、こしょうをして酒をまぶす。
- **2 1**に薄力粉、溶き卵、こんがりパン粉の順に衣をつけて丸皿に並 べる。 「ヘルシーメニュー」 を押し、フライのメニュー番号10 に合わせ、 **スタート** を押した後、約30秒以内に**仕上がりキー**の **⊗** (弱め)を 押す。
  - ■手動でするときは… **オーブン** 200℃で予熱後、約13分

## ヘルシーメニュー 11 茶わん蒸し のポイント

- ●加熱の種類・・・・・・オーブン加熱 (加熱時間の目安…約35分 蒸らし10分を含む)
- ●できるメニュー・・・茶わん蒸し・洋風茶わん蒸し
  - ●卵の溶き方が足りないとうまくかたまらないことがあります。はしをボールの底から離さないで混ぜると、 泡が立ちません。
  - ●卵とだし汁の割合はおよそ1:4が適当です。
  - ●卵液の温度は15~25℃が適当です。温度が高いとスがたったりします。
  - 具や卵液は蒸し茶わんに同量ずつ入れます。 具は蒸し茶わんの1/3以下(約50g)、卵液の量は蒸し茶わんの口から1.5cm下くらいが適当です。

- ●多人数分を大きな容器でまとめて作らないでください。
- ●庫内の温度が高いときは、庫内を冷ましてから加熱を始めてください。



付属品

# 茶わん蒸し



#### 材料 (4個分)

干ししいたけ(水でもどす)・・・・2枚	かまぼこ ・・・・・・4切れ
<i>(</i> 干ししいたけのもどし汁	ぎんなん(缶詰)・・・・・・8粒
√ ·····大さじ2	/卵 · · · · · · · · · M2個
A しょうゆ・・・・・大さじ1	だし汁・・・・・・2カップ
∖砂糖・・・・・・大さじ1	! 火 塩 ・・・・・・・・小さじ1/3
ささ身100g	液 薄口しょうゆ・・・・小さじ1
酒、薄口しょうゆ・・・・各少々	∖みりん ・・・・・小さじ2
えび4尾	みつ葉適量

干ししいたけは、半分に切って大きめの耐熱容器 にAとともに入れ、フタをせずに丸皿にのせ、 「レンジ」を押し、**900Wで約1分**に合わせ、「スタート

ヘルシーメニュー

11 茶わん蒸し

- ささ身はすじを取ってそぎ切りにし、酒と薄口し ょうゆをふっておく。えびは尾を残して殻をむき、 背ワタを取る。
- 3 卵をよく溶きほぐしてだし汁でのばし、塩、薄口 しょうゆ、みりんを加えて混ぜ、こす。
- ▲ 耐熱性の蒸し茶わんに具を入れ、卵液を8分目まで 注ぎ、耐熱性の共ブタをする。
- 5 丸皿の同一円周上に4を等間隔に並べる。 <u>ヘルシーメニュー</u>を押し、**茶わん蒸し**のメニュー番号 11 に合わせ、スタート を押す。 加熱後、取り出してみつ葉を散らす。
  - ■手動でするときは **オーブン** 200℃で約25分加熱後、 庫内で約10分蒸らす。(予熱はしません)

11 茶わん蒸し



# 洋風茶わん蒸し



材料 (4個分) mL=cc 鶏もも肉 · · · · · · · 80g 卵 · · · · · · · M2個 塩、こしょう・・・各少々 ブイヨン・・・・・300mL マッシュルーム・薄切り(缶詰) 卵 (固形ブイヨン1個を少量の湯で溶き、水でのばす) ·····30g 液 牛乳 ······100mL ベーコン・・・・・・2枚 白ワイン・・・・・・大さじ1 塩、こしょう……各適量 (1cm幅に切る) チャービル ・・・・・・・・・適量

アルミホイル

- 鶏もも肉は8等分に切り、塩、こしょうする。
- 卵をよく溶きほぐしてブイヨンでのばし、牛乳、 白ワイン、塩、こしょうを加えて混ぜ、こす。
- **3** 耐熱容器(直径10cmのスープカップ)に**1**、マッシュ ルーム、ベーコンを等分に入れる。 卵液を等分に注ぎ、アルミホイルでフタをする。

#### フタの作りかた

を押す。

アルミホイルを容器にかぶせて、 1 cm T しっかり押さえて、いったんはずし、 折り目から1cm外をはさみで切る。

1㎝以上残したまま加熱すると固まりにくくなります。

※蒸し茶わんで作る場合は、フタは共ブタを用いてくだ さい。アルミホイルのフタをすると、かたまりにくい ことがあります。

茶わん蒸し(上記)の5と同じようにする。 加熱後、チャービルを飾る。

## 12 魚介の蒸し物 のポイント

- ●加熱の種類・・・・・・レンジ加熱(加熱時間の目安…約6分)
- **●できるメニュー・・・**あさりの酒蒸し・たらの蒸し物・シーフードマリネ
  - 容器は、底の平らな耐熱容器を使います。

# あさりの酒蒸し

ヘルシーメニュー 12 魚介の蒸し物





材料 (4人分)
あさり400g
酒大さじ4
(酒のかわりに白ワインでもよいでしょう)

- あさりは塩水にしばらくつけて、砂を出す。
- **2** 底の平らな耐熱容器にあさりを重ならないように入れ、 酒をふる。
- **3 2**にラップをして、丸皿にのせる。

<u>ヘルシーメニュー</u>を押し、**魚介の蒸し物**のメニュー番号 12 に合わせ、スタートを押す。

- ※加熱後、開いていない貝があれば、別の小さな耐熱容器 に入れてラップをして **レンジ** 500Wで様子を見ながら 加熱します。
- ■手動でするときは… [レンジ] 500Wで約6分





# たらの蒸し物



材料 (4人分)
生たら ·······4切れ(1切れ80g)
貝割れ菜(3cm長さに切る)・・・・・・・・・1パック
レモン(薄切り)・・・・・・・4枚
ポン酢しょうゆ適量

- 底の平らな耐熱容器にたらを並べ、貝割れ菜とレモン をのせる。
- **2 1**にラップをして丸皿にのせる。 <u>ヘルシーメニュー</u>を押し、**魚介の蒸し物**のメニュー番号 **12** に合わせ、「スタート」を押す。
  - ■手動でするときは… 「レンジ 500Wで約6分 加熱後、ポン酢しょうゆをかける。

# -フードマリネ







- 材料 (4人分)
- いか……1杯(250g) えび……100g ゆでだこの足……100g マ/白ワイン ……大さじ4 赤唐辛子の輪切り・・・・・2本分 リレモン汁 ……1個分 ベイリーフ ……1~2枚
- にんにくの薄切り ・・・ひとかけ分 ┃ サラダ油・・・・・・・大さじ1 液 塩、こしょう……各少々

- いかの胴は幅7~8mmの輪切り、えんぺらは4つに切り、 足は先を少し切り落として2本ずつ切り分ける。 えびは殻をむいて背わたを取り、ゆでだこの足はひと 口大のぶつ切りにする。
- **2** 底の平らな耐熱容器にマリネ液と**1**を入れて混ぜる。
- 3 2にラップをして丸皿にのせる。 <u>ヘルシーメニュー</u>を押し、**魚介の蒸し物**のメニュー番号 12 に合わせ、スタート を押す。
  - ■手動でするときは… 「レンジ 500Wで約6分 加熱後、粗熱が取れれば、冷蔵室で約1時間漬け込む。

# ぶりの照り焼き

手動 トースターグリル





材料 (4人分)

ぶり・・・・4切れ(1切れ80g)

たれ

(しょうゆ・・・・・大さじ3)

みりん……大さじ2 酒……大さじ1 アルミホイル

- ビニール袋にたれとぶりを入れ、空気を抜いて袋の 口を結ぶ。途中、2~3度上下を返しながら約30分 冷蔵室で漬けこむ。
- 丸皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、たれをよ くからめたぶりの表側を下にして並べる。

「トースターグリル」を押し、約12分に合わせ、「スタート」を 押す。

加熱後、取り出して裏返し、「トースターグリル」を押し、 約9分に合わせ、スタートを押す。

※魚は素材の部位や脂の乗りにより、焦げ方が異なります。 焦げが足りないときは、様子を見ながら焼きます。

# さけとコーンのホイル焼き

手動





材料 (4人分)

生ざけ…4切れ(1切れ80g) じゃがいも…1個(150g) サラダ油・・・・・・・適量

スイートコーン (缶詰・つぶ状)・80g 塩、こしょう……各適量 A タルタルソース……40g 生クリーム・・・・・大さじ2 アルミホイル(25cm角)·····4枚

- 生ざけは塩、こしょうし、じゃがいもは3mm厚さの 薄切りにする。
- 予熱する。(庫内は回転網のみ) 「オーブン」を押し、「温度キー」で190℃にして「スタート」 を押す。
- 3 アルミホイルを広げてサラダ油をぬり、1のじゃがい も、さけ、混ぜ合わせたAを順に等分にのせ、包む。
- 4 予熱が完了すれば、3を並べた丸皿を庫内に入れる。 30~35分に合わせ、スタートを押す。

#### 手軽に作れる簡単メニュー

操作の手順と付属品は22~23ページをご覧ください。

メニュー名	分 量	加熱の種類と目安時間	作 り か た (mL=cc)
山菜おこわ	4人分	手動 レンジ キー 900Wで約13分	もち米2カップ(340g)は、洗って大きめの耐熱容器に入れ、水気をきった山菜の水煮120gと水300mL、薄口しょうゆ大さじ1/2、塩少々を加え約1時間漬けたのち、ラップをして加熱する。途中残り時間が5分のときに取り出して全体を混ぜ、再びラップをして加熱する。
焼きいも	4本 (1本250g)	手動 <u>オーブン</u> キー 200℃予熱後 55~60分	さつまいもは、洗って水気をふき、フォークで数力所穴を開けて、 アルミホイルを敷いた丸皿に並べる。 ※ 太さや重さなどにより、加熱具合が違ってきますので様子を見ながら加減 してください。
もち	4個 (1個50g)	手動 トースターグリル キーで10~11分	丸皿にオーブン用クッキングペーパーを敷き、もちを中央を避けて並べる。 ※焼き色はつきにくいですが、ふくれてきたら焼き上がりです。もちの質や保存期間などにより、加熱具合が違ってきますので、様子をみながら加減してください。

## スポンジケーキ







材料 (直径18cmの金属製丸型1個分) mL=cc スポンジケーキ ホイップクリーム 生クリーム・・・・300mL 「薄力粉 ・・・・・・90g 卵 · · · · · · · · M3個 砂糖・・・・・・大さじ3 砂糖 ·····90g バニラエッセンス、ブランデー バニラエッセンス・・・・ 少々 バター(小さく切る) · · · 15g 仕上げ用フルーツ(いちご、 「牛乳 ……大さじ1 キーウィ、缶詰のフルーツ などお好みで)・・・・・適量 硫酸紙またはオーブン用 クッキングペーパー

- 1 丸型の内側に薄くバター(分量外)をぬり、硫酸紙を 敷く。
- 2 卵は卵黄と卵白に分け、 卵白は大きいボールに入 れて**ツノが立つまで**泡立 て、砂糖の半量を少しず つ加えてさらに**ツヤがでるまで泡立てる**。



#### ポイント

ボールや泡立器は、水分や油分のついていないものを使います。水分や油分がついていると泡立ちが悪くなります。

**3** 卵黄の方に残りの砂糖を加えて白っぽく筋がつくくらい(マヨネーズ状)まで泡立てる。



- **4 2**と**3**を合わせ、バニラエッセンスを加えて泡立器 でなめらかになるまで混ぜ合わせる。
- **5 4**に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないようにサックリと、**粉けがなくなるまで底から生地を持ち上げるようにして混ぜる**。

#### ポイント

混ぜかたが足りないとキメが粗く、混ぜすぎるとふくらみが悪くなります。

6 耐熱容器に小さく切ったバターと牛乳を入れ、ラップをして丸皿にのせる。[レンジ] を押し、200Wで 1~2分に合わせ、[スタート] を押し、かたまりがなくなるまで溶かす。

加熱後、あたたかいうちにヘラをつたわせて**5**に加え、 手早く混ぜ合わせる。

- **7** 1の型に6を流し入れ、型をゆすって表面をならす。 トントンと型を少し落として空気抜きをして丸皿に のせる。<u>「画メニュー</u>を押し、ケーキのメニュー番号 8 に合わせ、**「スタート**」を押す。
  - ■手動でするときは… [オープン] 150℃で予熱後、約40分 ※竹串を中心に刺してみて生地がついてこなければ焼き上がりです。

加熱後、焼き縮みを防ぐため、すぐに型ごと**20~ 30㎝高さから1回落とし、**型から出して冷ます。

8 ボールに冷やした生クリームと砂糖を入れ、氷水でボールごと**冷やしながら泡立て、**トロリとしたら、バニラエッセンス、ブランデーを加え、ツノが立つまで泡立てる。



**9** フルーツは飾り用のものを残して薄切りにする。 ケーキは横半分に切り、ホイップクリームとフルー ツをサンドして残りのホイップクリームとフルーツ で表面を飾る。

#### 自動メニュー 8 ケーキ のポイント

- ■加熱の種類・・・・・・オーブン加熱 (加熱時間の目安…約40分・直径18cm)
- ●できるメニュー・・・スポンジケーキ・チョコレートケーキ パウンドケーキ(32ページ)・紅茶のパウンドケーキ(32ページ)
  - 予熱の必要がありません。
- ●型は金属製の丸型(パウンドケーキは 32ページ記載のサイズの型)を使います。
- スポンジケーキは直径15cm、18cm、21cm の丸型が焼けます。
- パウンドケーキを焼くときは、ケーキの メニュー番号8で「スタート」を押した後、 (約30秒以内)に仕上がりキーの (強め) を押します。

丸型の直径材料	15cm	18cm	21cm
薄力粉	60g	90g	120g
卯	M2個	M3個	M4個
砂糖	60g	90g	120g
バター	10g	15g	20g
牛乳	小さじ2	大さじ 1	小さじ4
■手動でするときは (オーブン150℃で予熱後)	約35分	約40分	約45分

#### スポンジケーキ バリエーション

焼き上げは「スポンジケーキ」と同じ要領です。

#### チョコレートケーキ



材料 (直径18cmの金属製丸型1個分) ml = ccスポンジケーキ ホイップクリーム

「薄力粉 · · · · · · · 70g (生クリーム・・・300mL ココア……20g 砂糖 ……大さじ3 卵······M3個 (1337 (曜の號隊)・・・・大さじ4 砂糖……90g 硫酸紙またはオーブン用 バター(小さく切る) · · · · · 1 5 g クッキングペーパー

牛乳 ……大さじ1

- スポンジケーキの**1~7**と同じようにする。 ココアは薄力粉と合わせてふるう。
- 2 スポンジケーキの8と同じようにして、ココアホ イップクリームを作る。

ただし、ココアは同量の湯で溶いてから加える。 横半分に切ったスポンジケーキに薄くぬってサ ンドし、残りのクリームで表面を飾る。

## 【お菓子作りのコツとポイント】

#### ●準備はきちんと

最初に材料はきちんと量り、 道具もそろえておきます。

#### ●生地は間隔をあけて並べて

加熱されるとふく らみますので充分 間隔をあけて並べ てください。



#### ●薄力粉と強力粉は使い分け、必ずふるって

かたまりを取り除き、空気を生 地にたっぷり入れることにより、 焼き上がりを軽くします。

## ●生地の大きさ・分量をそろえて

クッキーやシュークリームなど の生地の大きさや厚みが違うと、 焼き上がりが一様になりません。



#### ●ボールや泡立器は、 水分や油分のついていないものを

卵の泡立てのとき、泡立ちが 悪くなります。

卵の泡立ては力仕事です。 ハンドミキサーがあれば 便利です。

●バターの有塩・無塩は、お好みで

# パウンドケーキ







	IIIL=CC
ラム酒漬けフルーツ	A (薄力粉 ・・・・・・・80g ベーキングパウダー・・小さじ2/3
(ドライフルーツ・・・・90g ラム酒・・・・・30mL	
(ラム酒 ⋯⋯30mL	<b>(</b> くるみ(粗みじん切り) ・・・・20g
	(くるみ(組みじん切り)・・・・20g レモン汁・・・・・1/2個分
生地	B レモンの皮(すりおろす)・・1/2個分

(バター(やわらかくしたもの)

………80g スライスアーモンド・・・15g砂糖・・・・・80g 硫酸紙またはオーブン用卵・・・・・・M2個 クッキングペーパー

【バニラエッセンス・・・・・少々

■ 好みのドライフルーツを粗みじんに切る。耐熱容器に入れてラム酒を加え、ラップをして丸皿にのせる。 「レンジ」を押し、900Wで約1分10秒に合わせ、 「スタート」を押す。

加熱後、冷まして汁気をきる。

**2** パウンド型の内側に薄くバター(分量外) をぬって、 硫酸紙を敷く。卵は卵黄と卵白に分ける。

#### ポイント

硫酸紙は庫内壁面に接触させると、焦げることがあります のでご注意ください。

- **3** ボールにやわらかくしたバターと分量の砂糖の約2/3 を入れ、白っぽくなるまで練り混ぜ、さらに卵黄を加えて混ぜる。
- **4** 卵白は大きいボールに入れてツノが立つまで泡立て、 残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。
- **5 3**に**4**の半量を加え、Aを合わせてふるい入れ、サックリと混ぜ、残りの**4**を混ぜる。
- **5**にBと汁気をきった**1**のラム酒漬けフルーツを加えて混ぜる。型に入れて中央に溝を作るようにしてへこませ、スライスアーモンドを散らし、丸皿にのせる。

加熱後、型から出して冷ます。

■手動でするときは… オーブン 160℃に予熱後45~50分

自動メニュー

付属品

# 紅茶のパウンドケーキ



材料 ((底)16×7×(高さ)6cmの金属製パウンドケーキ型1本分) 生地



- 1 パウンドケーキの2~5と同じようにして生地を作る。 ただし、スキムミルクは薄力粉といっしょにふるう。 紅茶の葉とバニラエッセンスは最後に加えて、軽く 混ぜ合わせる。
- **2** 型に**1**を入れて中央に溝を作るようにへこませ、丸 皿にのせる。
- **3** パウンドケーキの**7**と同じようにして加熱する。

## シュークリーム

手動
「オーブン」



材料 (約9個分) mL=cc カスタードクリーム シュー生地 薄力粉、コーンスターチ /zk · · · · · · · 90mL バター · · · · · · · 45g ……各大さじ2 砂糖 ·····80g 薄力粉 · · · · · · 45g 卵 ·····M2~21/2個 牛乳 ・・・・・・2カップ 卵苗 · · · · · · · · M3個 アルミホイル バター ······30g ブランデー ・・・・小さじ2 、バニラエッセンス・・・・少々

- 1 大きめの耐熱容器に薄力粉とコーンスターチ、砂糖を入れる。牛乳を少し加えてのばし、卵黄、残りの牛乳を加えてよく混ぜ、フタをせずに丸皿にのせる。
  「レンジ」を押し、900Wで約4分に合わせ、「スタート」を押す。途中、2~3度取り出してかき混ぜ、「スタート」を押して加熱を続け、ダマのないクリーム状にする。
  ※加熱途中に取り出す場合は、「とりせいは押さずに、ドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。
- **2 1**にバターを加えてよく混ぜ、冷めたらブランデー とバニラエッセンスを加えて香りをつける。

#### ポイント

ブランデーとバニラエッセンスは必ず冷めてから加えましょう。熱いうちに加えると香りがとんでしまいます。 加熱後、表面にラップを密着させて空気にふれないようにしておくと、膜が張りません。

3 大きめ(直径20m以上)の耐熱容器に水と小切りに したバターを入れ、分量の薄力粉のうち小さじ1/3 を入れてフタをせずに丸皿にのせる。

**レンジ**を押し、**900Wで約2分30秒**に合わせ、 **| | | | | | | | | |** | | | | | を押す。

#### ポイント

水とバターが充分に沸騰しているところに薄力粉を加え ます。

沸騰が足りないときは、加熱を足してください。

加熱後、残りの薄力粉を加え、ヘラで手早くしっかり練ってから、「レンジ」を押し、**500Wで約1分**に合わせ、「スタート」を押す。加熱後、手早くかき混ぜる。

- **4** 溶いた卵をまず1個分加える。 きれいに混ざったら、生地の状態を見ながら残り の卵を少しずつ加えてのばす。
- **5** ヘラですくってみて、 ゆっくり落ちるぐらいの 固さに調節する。

#### ポイント

生地の半量ほどをヘラですくってへラを傾け、5つ数えてポタッと落ちるくらいの固さです。



卵が全部入らないうち にこの状態になったら、卵を加えるのをやめる。

- **6** 予熱する。(庫内は回転網のみ) (オープン) を押して [温度キー] で190℃に合わせ、「スタート」 を押す。
- 7 丸皿にアルミホイルを敷く。
- 8 直径1cmの丸型口金をつけた絞り出し袋に入れ、 丸皿に9個に絞り出す。
- **9** 予熱が完了すれば、生地に霧を吹いて丸皿を庫内に入れる。**40~45分**に合わせ、 スタートを押す。

#### ポイント

焼き上がるまでに冷たい空気が入ると、しぼんでしまうので、焼いている途中はドアを開けないようにしましょう。

**10** シュー皮が熱いうちに手早くアルミホイルからはずして冷ます。シュー皮の上部をナイフで切り、中にカスタードクリームを詰める。

# 型抜きクッキー







#### 材料 (約33個分) クッキー生地

/バター · · · · · · · · 45g バニラエッセンス・・・・少々 砂糖 · · · · · · · 45g □ 薄力粉 · · · · · · · 1 10g 溶き卵·····M1/2個分

- やわらかくしたバターと砂糖を白っぽくなるま で練り混ぜる。
- 溶いた卵を少しずつ加えてよく混ぜ、バニラエ ッセンスを加える。
- 薄力粉をふるい入れ、サックリと混ぜる。 粉けがなくなれば、ひとまとめにする。

- ▲ ラップに包み、四角にして冷蔵室で30分以上 ねかせる。
- 5 予熱する。(庫内は回転網のみ) [オーブン]を押して [温度キー] で170℃に合わせ、[スタート] を押す。
- ★ 丸皿に薄くバター(分量外)をぬっておく。
- ラップとラップの間にはさみ、めん棒で5mm厚さにの

#### ポイント

めん棒の両側に5mm厚さのもの(割りばしなど)をおくときれ いにのばせます。

ጸ 好みの型で抜き、丸皿に間隔をあけて並べる。 ※一度型で抜いた生地はまとめて、のばしては抜くことを繰 り返します。

#### ポイント

抜き型に粉をつけると抜きやすくなります。

- 予熱が完了すれば、丸皿を庫内に入れる。 22~25分に合わせ、スタートを押す。 加熱後、熱いうちに丸皿からはずして冷ます。 ※アイシング (粉砂糖40g、レモン汁大さじ1/2を混ぜ合わ
  - せたもの) で冷めたクッキーに模様を書いてもよいでし ょう。

# ナッツ&フルーツクッキー

手動 オーブン





材料 (約30個分)

クッキー生地

´バター・・・・・・・45g ・好みのナッツやドライフルーツ 砂糖・・・・・・・35g (くるみ、アーモンド、ピーナ ッツ、ドレンチェリー、オレン 溶き卵・・・・・M1/2個分 ジピール、レーズンなど) バニラエッセンス・・・・・少々 · · · · · · · · · 35g 薄力粉……90g

- 型抜きクッキーの1~2と同じようにして生地を作る。
- **2 <sup>1</sup>に薄力粉をふるい入れてサックリと混ぜ合わせる。**
- **2**に粗くきざんだナッツやドライフルーツを混ぜ込み ひとまとめにして、ラップに包み、冷蔵室で30分以上 ねかせる。
- ▲ 予熱する。(庫内は、回転網のみ) [オーブン] を押して、[温度キー] で170℃に合わせ、 スタートを押す。
- 5 薄くバター(分量外)をぬった丸皿に30等分して丸め、 並べる。フォークの背で縦横に押さえ、5mm厚さに する。
- 6 予熱が完了すれば、丸皿を庫内に入れる。 22~25分に合わせ、スタートを押す。 加熱後、熱いうちに丸皿からはずして冷ます。

## プリン



材料 (ステンレス製プリン型10個分) mL=cc カラメルソース

(砂糖・・・・・・大さじ5 アルミホイル水、湯・・・・各大さじ1 キッチンペーパープリン液

(牛乳・・・・・・500mL 砂糖・・・・・・70g 卵・・・・・・M4個 バニラエッセンス・・・・ 少々

※陶器製のプリン型は、かたまりにくいので使用しないでください。

- 1 小さめの鍋に砂糖と水を入れて、中火にかける。 あめ色に煮つまったら火からおろして湯を加える。(湯を加えるときは、はじくので、やけどに 注意してください)
- **2** プリン型に、カラメルソースを同量ずつ入れる。

**3** 耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、フタをせずに丸皿にのせる。 「レンジ」を押し、900Wで約3分20秒に合わせ、 「スタート」を押す。

加熱後、かき混ぜて砂糖を溶かす。よく溶きほぐした 卵とバニラエッセンスを加え、泡立てないように混ぜ 合わせて、こす。

#### ポイント

卵は充分に溶きほぐします。溶き方が足りないと裏ごしに卵 白が残り、うまく固まらないことがあります。

- **4** プリン液を型に同量ずつ注ぎ、1個ずつアルミホイルでフタをする。
- 6 丸皿にキッチンペーパー1枚を敷いて、水150mlを 注ぎ(はみ出したキッチンペーパーは切る)、4の型を 並べる。
- **7** 予熱が完了すれば、丸皿を庫内に入れる。 **約45分**に合わせ、スタートを押す。

※アルミ製のプリン型は「オープシ」150℃で予熱後、約40分焼きます。 ※型の形状や加熱前のプリン液の温度などにより、仕上がりが異なることがあります。もし、竹串を刺してみて生っぽいものがついてくる場合は、加熱を足してください。

8 加熱後、庫内で約10分蒸らす。 粗熱をとり、冷蔵室で冷やしてから型から出す。

# 豆乳プリン(なめらかタイプ)

手動
オーブン





材料 (底の直径8cm、高さ4cmのカップ やココット型6個分) mL=cc

A(豆乳・・・・・・250mL バニラエッセンス・・・少々 砂糖・・・・・・・50g アルミホイル 生クリーム・・・100mL キッチンペーパー

卵黄 · · · · · · · · M4個

- 耐熱容器にAを入れ、フタをせずに丸皿にのせる。 「レンジ」を押し、900Wで約2分に合わせ、「スタート) を押す。加熱後、かき混ぜて砂糖をよく溶かす。
- **2 1**に残りの材料を加え、よく混ぜ合わせて、こす。
- **3 2**を型に同量ずつ注ぎ、1個ずつアルミホイルでフタをする。 (27ページ洋風茶わん蒸しの作り方3の「フタの作りかた」参照)
- **4** 予熱する。(庫内は、回転網のみ)

  [オープン] を押して、[温度キー] で180℃に合わせ、
  [スタート]を押す。
- **5** 丸皿にキッチンペーパーを2枚重ねて敷き(はみ出したキッチンペーパーは切る)**3**を同一円周上に並べる。
- 6 予熱が完了すれば、5の丸皿を庫内に入れ、丸皿に 熱湯200ml注ぐ。(やけどに注意してください) 約30分に合わせ、「スタート」を押す。
- 7 加熱後、庫内で約10分蒸らす。 粗熱を取り、冷蔵室で冷やす。

## ロールパン

手動 オーブン





 材料 (9個分)
 mL=cc

 パン生地
 ドリュール

 強力粉・・・・・210g
 (溶き卵・・・・M¹/4個分塩・・・・・少々塩・・・・・少なじ¹/2ドライイースト・・・小さじ¹/3g) 牛乳(室温のもの)・・・・110mL溶き卵・・・・・・M¹/2個分パター・・・・・・40g

- 1 大きいボールに強力粉、砂糖、塩を合わせてふるい入れる。ドライイーストを加えて混ぜ、牛乳、溶き卵を順に入れて軽く混ぜたあと、やわらかくしたバターを混ぜこむ。
- **2** 生地をひとまとめにし、強力粉をふった台の上でたたきつけるようにして力を入れて約10分、全体が均一に耳たぶくらいのやわらかさになるまでこねる。

ボイント こね方が足りないと、空気を包みこむグルテン (小麦粉に含まれるタンパク質)の膜が充分にできず、空気が通り抜けてしまい、ふくらみません。

- **3** 生地をのばしてみて指が透けて見えればちょうどよい 状態。
- **4** きれいに丸めなおして薄く バターをぬったボールに 生地を入れ、ラップをする。



5 丸皿に4をのせる。 オープンを押して 温度キーで 40℃(発酵)に合わせ、40~50分に合わせ、「スタート」を押して、1次発酵をする。

#### ポイント

1次発酵後の生地は2~2.5倍に ふくれています。指に粉をつけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく発酵しています。穴がもどるのは発酵不足。様子を見ながら約10分発酵時間を足してください。



- **6** 生地を軽く押してガスを抜き、生地の端をつかんで四方から折りこむ。(ガス抜き)
- **7** 生地をスケッパーか包丁で9等分して小さく丸め、 ラップをかけて約20分おき、休ませる。 (ベンチタイム)
- 8 丸皿に薄くバターをぬる。
- 9 丸くなっている生地を細めの 涙形にしてめん棒でのばし、 太い方から巻く。丸皿に間隔 をあけて巻き終わりを下にして並べる。



付属品

#### ポイント


2次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。 発酵不足の場合は、様子を見ながら約10分発酵時間を 足してください。

- **11** 予熱する。(庫内は回転網のみ) (オーブン) を押して [温度キー]で180℃に合わせ、「スタート)を押す。
- **12** 予熱が完了すれば、表面にドリュールを塗り、丸皿 を庫内に入れる。**23~25分**に合わせ、**(スタート**) を押す。

手動

レンジ

# いちごジャム



#### 900W 材料 (でき上がり量 約280g分)

いちご…1パック(300g) レモン汁……1/2個分砂糖・・・・・・100g

1 大きめの耐熱容器にへたを取ったいちご、レモン汁、砂糖を入れ、フタをせずに丸皿にのせる。レンジを押し、900Wにして約10分に合わせ、スタートを押す。途中、1~2度取り出してアクをすくってかき混ぜ、スタートを押す。

※加熱途中にかき混ぜるときは、とりけしは押さずにドアを開けて、加熱を一時停止し、食品を取り出します。

加熱後、そのまま冷ますと全体が固まってジャム状に仕上がる。

# ビッグピザ(サラミ)

手動 オーブン





材料 (直径25cmのピザ1	女分) mL=cc
ピザ生地 (強力粉・・・・・・・80g 薄力粉・・・・・・40g 砂糖・・・・・小さじ <sup>2</sup> /3 塩・・・・・小さじ <sup>1</sup> /2(1.5g)	ピザソース(市販のもの) ・・・・・・・適量 具(すべて薄切り) ・サラミソーセージ・・・15枚 玉ねぎ・・・・・・1/4個(50g) ピーマン・・・・・・1個
水 ····································	マッシュルーム(缶詰)・・40g ピザ用チーズ・・・・100g

- **1** 材料表の材料でロールパン(36ページ)の**1**∼**6**と同じようにする。ガス抜き後の生地は分割せずにベンチタイムをおく。(ベンチタイムは約10分)
- 2 丸皿に薄くサラダ油をぬる。
- 3 生地を直径25mの円形にのばし、丸皿にのせる。
- **4** 予熱する。(庫内は回転網のみ)

  [オープン] を押して[<u>温度</u>‡ー]で**200℃**に合わせ、[スタート]
  を押す。
- **5** ピザソースをぬり、具をのせ、ピザ用チーズを散らす。 ボイント サラミは焦げやすいので、チーズを上にのせるとよいでしょう。
- **6** 予熱が完了すれば、丸皿を庫内に入れる。 **23~25分**に合わせ、区**2**-1 を押す。

#### <u>ビッグ</u>ピザ バリエーション

焼き上げは「ビッグピザ(サラミ)」と同じ要領です。- -

#### ツナトマト

材料(直径25mのピザ1枚分) トッピング

(ピザソース(市販のもの)・・・・適量 ツナ(缶詰)・・・・・・80g トマト・・・・・・小1個(100g) 玉ねぎ・・・・・・・1/4個(50g) ピザ用チーズ・・・・・・100g

ツナはほぐし、トマトは種を取って 薄い輪切りに玉ねぎは薄切りにする。

#### たらこ

材料(直径25㎝のピザ1枚分)

トッピング (ピザソース(市販のもの)・・・・適量 たらこ・・・・・・・50g ピザ用チーズ・・・・・100g 刻みのり・・・・・・・適量

たらこは薄皮を取り、全体にぬる。ピザ用チーズ、刻みのりを散らす。

#### キムチ

材料(直径25cmのピザ1枚分)

トッピング

(キムチ・・・・・・・80g ゆで卵・・・・・・1個 マヨネーズ・・・・・・適量

※ピザソースはぬらなくてもおいしくいただけます。

キムチはひと口大に刻み、ゆで卵は輪切りにする。

マヨネーズを全体に絞る。

# 市販の冷凍ピザ



手動 <u>レンジ</u> 900Wのぁと トースターグリル



- 1 包装しているラップをはずし、丸皿にのせる。 「レンジ」を押し、900Wで約10秒に合わせ、「スタート」 を押す。加熱後続けて「トースターグリル」を押して、 約14分に合わせ、「スタート」を押す。
  - ※市販食品はメーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がりが異なることがあります。また、記載の加熱方法と時間は、商品パッケージ記載のものと若干異なる場合があります。
    - ■ご注意・包装は必ずはずしてください。プラスチック 容器やラップは溶けたり、焦げたりするため 使えません。
      - ・アルミホイルを敷くと火花が飛び、故障の 原因になります。
        - ※オーブン用クッキングペーパーを敷くと お手入れが簡単です。

# 加熱早見表

#### 手動で加熱するときに参考にしてください

#### **ご注意** 加熱しすぎると発煙・発火します

**あんまん・まんじゅう…** 「あん」は、高温になりやすく、発煙することがあります。 **根菜類「さつまいも」など…** 水分が少なくなり発煙・発火することがあります。

**乾燥したもの・水分の少ないもの…**発煙・発火することがあります。

飲み物… 取り出すときに突然沸騰してやけどをすることがあります。

「いか」などはじけやすいもの… はじけてやけどをすることがあります。

手動加熱の操作方法 (22~23ページ)

の食品は、 ラップ(ふた)をします。

#### ■あたため(レンジ キー900W)

茶わん蒸しは、レンジ**200W**で加熱します。 (1mL=1cc)

余わん蒸しは、レンン <b>200W</b> で加熱します。 (IML=Icc)				
	メニュー	分量/目安時間		
	煮もの	200g / 約1分		
	カレー・シチュー	1人分(200g) / 約1分20秒		
	汁もの(スープ)	1杯(200mL) / 約1分30秒		
	ごはん	1杯(150g) / 約40秒		
	焼きそば・スパゲッティ	1皿(200g) / 約1分		
常	ハンバーグ	2個(180g) /約1分		
常温も	天ぷら・フライで注意	1人分(200g) / 約1分		
<b>の</b> ・	焼きとり	6本(150g) / 約40秒		
淦	ピラフ・焼めし	1人分(250g) / 約1分40秒		
冷蔵もの	牛 乳※1	1杯(200mL) / 約1分10秒		
の	酒※1 ご注意	1杯(180mL) / 約40秒		
	肉まん・あんまん※2 ご注意	1個(110g) / 30~40秒		
	まんじゅう ご注意	1個(65g) / 10~20秒		
	茶わん蒸し <sup>※3</sup>	1個(約230g) / レンジ 200Wで 4分~4分30秒		
	コンビニ弁当※3	1個(400g) / 1分10秒~ 1分20秒		
	ごはん	1杯(150g) / 約1分50秒		
	カレー・シチュー	1人分(200g) / 約3分30秒		
	ハンバーグ	2個(180g) / 約3分10秒		
冷	シュウマイ	15個(230g) / 約3分30秒		
凍も	ピラフ・焼きめし	1人分(250g) / 約3分40秒		
もの	ミックスベジタブル	約100g/約2分30秒		
	里いも・かぼちゃ	約500g / 約7分30秒		
	肉まん・あんまん※2で注意	1個(110g)/約1分10秒		
	まんじゅう ご注意	1個(65g) / 30~40秒		
	加熱しまざたいるください			

#### ※1 加熱しすぎないでください。

取り出すときに突然沸騰してやけどをすることがあります。 加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷まして から取り出してください。

- ※2 底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆとりをもたせてラップに包む。 加熱後ラップをしたまま、2~3分蒸らす。
- ※3 具やおかずの種類や量によって、加熱時間が異なるので、 様子を見ながら加熱する。

#### ■ゆで野菜(レンジ キー900W)

	素材	分量/目安時間
根	じゃがいも さつまいも <b>ご注意</b>	150g / 約3分
菜類	にんじん※4 ご注意	200g / 約6分
ЛД	だいこんで注意	400g / 約5分30秒
葉	キャベツ・白菜	200g / 約1分40秒
類/花	カリフラワー ブロッコリー	200g / 約1分40秒
巢	グリーンアスパラガス	100g/約1分10秒
類	かぼちゃ	400g / 約4分20秒

※4 野菜が浸かるぐらいの水(1カップ)を加えて 加熱する。

#### **■パン**類 (トースターグリル キー)

パン類	分量/目安時間
食パン	1枚 / 5分~5分30秒
常温もの6枚切りのとき	2枚 / 約6分
ロールパン(あたため)	2個(1個30g) / 3~4分

#### ■フライ類の | レンジ|キー900Wのあと あたため | トースターグリル|キー

フライ類	分量/目安時間
調理済フライ (常温・冷蔵もの)	100g / レンジ900Wで 10〜20秒加熱のあと、 トースターグリルで6〜7分
調理済フライ (冷凍もの)	150g / レンジ900Wで 約1分30秒加熱のあと、 トースターグリルで6〜7分

#### ■その他(レンジ キー200W)

乾燥したもの、水分の少ないもの(干もの、 落花生など)、パセリ、青じそなどの乾燥

※加熱しすぎると焦げて煙が出ることがあります。 様子を見ながら加熱をしてください。

加

必ず電源プラグを抜き、本体・付属品が冷めてからおこなってください。 (電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

ドアの内側・庫内の穴やすきま、電波の出口カバーに食品カスや飛び汁が付いたまま、使用しないで ください。放っておくと、発煙や火花が出る原因になります。

## 本体(内側・外側)の汚れ

固く絞ったふきんですぐに水拭きをします。 汚れが落ちにくいときは、うすめた台所用合成洗剤(中性)を使い、 最後は水拭きをします。

#### 電波の出口カバー

食品カスがついたまま 使用しない

焦げたり燃えたりする 場合があります。

※取りはずさないでく ださい。

#### ドアガラス


食器などを当てたりし て傷を付けない


加熱中にひびが入り、 割れたりすることが あります。

#### 吸気口・排気口

ほこりは、拭き取って ください。

換気できずに、故障の おそれがあります。





#### 操作部

スプレー式の洗剤を直接かけ ない

液が浸透し、故障の原因。

#### 庫内・ドアの内側

食品カスや飛び汁は、穴やす きまに残さない。

 落ちにくい汚れは、ぬれた
 ふきんをのせ、しばらくお いてから拭いてください。

#### 底面・回転軸部分

回転網をはずして、お手入れ します。

軽く左右にゆすりながら垂直 に引き抜き





勢いよく引き抜くと天面の上 ヒーターに当たり、割れる場 合があります。

#### 庫内のにおいが気になるときは

庫内の油分をきれいに拭き取ったあと、お手入れキーを使います。 (11ページ)

## 付属品の汚れ

やわらかいスポンジを使い、洗ったあとは、よく乾燥させてください。





- ●こまめにふきんで水拭きするか、台所用合成洗剤(中性)を使います。
- ●丸皿の表面に汚れが付着したときは、クリームクレンザーなどを付けて、丸 めたラップでこすり落とすか、漂白剤に浸けておくと落としやすくなります。

#### ご注意

- ●台所用合成洗剤(中性)以外やスプレー式洗剤は、使用しないでください。 (アルカリ性・弱アルカリ性・弱酸性・酸性の洗剤などやスプレー式洗剤は、操作部表面を傷めたり、 故障を起こす原因になります)
- ●シンナー・ベンジン・アルコール・オーブンクリーナー・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・金属 タワシは使用しないでください。また、塗装面に衝撃を与えないでください。 (塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります) ※丸皿のお手入れには、クリームクレンザー・漂白剤が使用できます。上記のお手入れ内容をお守りください。
- ●市販の電子レンジ清掃剤(中性)をお使いになるときは、必ず説明書で指定された加熱時間をお守りく ださい。(加熱しすぎると発煙や故障のおそれがあります)

# 故障かな?

	こんな場合	故障ではありません
音につい	加熱中(カラ焼き時も含む)や終了後に「ブーン」とファンが回ったり、止ましったりする。	●製品内部の部品を保護するために冷却用ファンが回ります。 ファン回転中は、電源プラグを抜かないでください。 冷却が足りないと故障の原因になります。
いて	キーの受け付け音、加熱終了音が鳴らない。	● お知らせ音を消していませんか? 手動 レンジ キーを4秒間押し続けると「ピッ」と1回鳴り、 解除されます。「お知らせ音を消すとき、鳴らすとき」 ② ペーシ
	加熱中にときどき暗くなったり 「カチカチ」と音がする。	●加熱をコントロールしているためです。
	オーブン·トースターグリル加熱の ときに「ポン」やきしみ音がする。	●高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。
	レンジ加熱のとき「パチン」と音がする。	●ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。
動作につ	上ヒーターが赤熱しない。 (カラ焼き時、オーブン、トースターグリル 加熱のとき)	<ul><li>●断続制御していますので、メニューによって赤熱しない 場合があります。</li></ul>
ついて	コンセントに電源プラグを差し込ん でいるのに何も表示しない。	<ul><li>●ドアを開けると「ひ」を表示し、操作ができます。</li><li>●ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。</li><li>電源オートオフ機能 をご覧ください。 (11 ペーシ)</li></ul>
	丸皿 (回転網)が右に回ったり、左に 回ったりする。	<ul><li>●加熱スタート時のタイミングによって右または、左に回転 するモーターを使っているからです。</li></ul>
	加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり、 落ちるときがある。	● 食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着したもので、 心配ありません。ふきんで拭き取ってください。
	煙が出たり、いやなにおいがする。	<ul> <li>● ご購入後にカラ焼きをされましたか? (11 ペーシ)</li> <li>● 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか? また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか? 「お手入れ」(39 ペーシ)</li> </ul>
	<b>庫内で火花が出る。</b> (レンジ加熱のとき)	●金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りのある容器や 金属容器を使っていませんか?「使える容器」(13 ページ) ●食品カスなどが付着していませんか?「お手入れ」(39 ページ)
	加熱中に電源がすぐ切れる。 (ブレーカーが切れる)	<ul><li>■電気の容量を超えていませんか? 販売店にご相談ください。</li><li>5 ペーシ</li></ul>
仕上がりについて	1 サックリ解凍 キー、 2はがせ技 全解凍 キー、 (6 ゆで野菜)で食品が加熱しすぎる。	<ul> <li>●食器にのせていませんか?</li> <li>●サックリ解凍/はがせ技全解凍のときラップに包んでいませんか?</li> <li>●素材に応じて仕上がりキーを使っていますか?(16・21ページ) それでも加熱しすぎる場合は、「UO!~ O3」を表示するときはの操作をおこなってください。(次ページ)</li> </ul>
	飲み物が熱くなりすぎる。	<ul> <li>⑤ 4乳・酒 キーで加熱されていますか? 17ペーシ</li> <li>●容器の重さや加熱前の温度に応じて仕上がりキーを使っていますか?約10℃温度が上下します。</li> <li>●それでも熱すぎたり、ぬるすぎたりする場合は「Uロイ~03」を表示するときはの操作をおこなってください。 次ペーシ</li> </ul>
<u> </u>		

#### こんな場合

#### 故障ではありません

加熱した食品が熱くなりすぎたり、 仕上がりについて 加熱不足だったり、正しく操作して いるのに「!!!!!!~!!]を表示する。

● 下記の「!!!!!!~!!?」を表示するときはの操作をおこな ってください。

市販の料理ブックや他の製品のオーブン メニューが上手にできない。

●このクックブック内の類似メニューの加熱方法を参考に 手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)

#### こんな表示が出たら調べるところ エラー音 (ピピピピ) が鳴ります。

481

●丸皿をセットしていますか?

●食品の量が多すぎます。 分量を減らしてください。

W []

● 食品の量が少なすぎます。 分量を増やすか、加熱時間を5分以内に

合わせてください。

●庫内が高温のため使用できません。 エラー表示が消えると使用できます。 (ドアを開けておきましょう)

左の内容を調べた後、 ドアを開けるかとりけし キーを押して、やり直して ください。

それでも、「**!!!!!~!!3**] を表示するときは、下記 「!!!!!!!~!!**!**]!を表示する ときはの操作をおこなっ てください。

(交互に表示)

製品が故障している場合があります。

電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店 または、お客様ご相談窓口に表示の内容(『番号)をご連 絡ください。 43ペーシ

# 「出口!~ 口引」を表示するときは(重さを計るセンサーの調整をします)

庫内に回転網のみをセットし、 ドアを閉めて(1)~(6)のキー を順に押してください。

丸皿を入れずに操作します。



- (1) とりけし キー ……………「♂」を表示します。
- (3) オーブン キー ················ [5 00 W] を表示中。 (キーの音はしません)
- (4) レンジ キー ··················「5 00 W」を表示します。
- (**5**) トースターグリル キー ….[---]を表示します。



丸皿を入れて操作すると エラー音が鳴り、「*!!!!!***!**」 を表示し、正しく操作が 完了しません。

回転網が約1回転し、終了音と ともに「2]表示が点灯すると、 操作は完了です。

# 保証とアフターサービス

#### 修理を依頼されるときは「出張修理」

- **┫「故障かな?」** (40~41ページ) を 調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
  - ・品名:電子レンジ ・形名:(本書の表紙に記載の形名)
  - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
  - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
  - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

#### 保証書(別添)

●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取ってくだ さい。

保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存 してください。

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、マグネトロンのみ2年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・ 船舶への搭載)に使用された場合の故障・損 傷など有料です。

#### 保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させてい ただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

#### 補修用性能部品の保有期間

● 当社は、電子レンジの補修用性能部品を製品の製造 打切後、8年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

#### 修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 料金です。

#### 便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると 便利です。

お買いあげ日			販売	店名		
年	月	日	電話(	)	_	



#### 長年で使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ●その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」および、万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



シャープ お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/





#### 使いかたや修理のご相談

#### 【お客様相談センター】

OO

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

(年末年始を除く)

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜·祝日: 9:00~17:00

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



#### 「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

#### ご利用料金

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

■修理料金

<b>上</b> 建还复	
保証期間内	無料
保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

#### お申し込み

※梱匀料を含む往復料金(税別)

#### 【お客様相談センター】(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

#### お引き取り



#### 当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中 12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~21:00

- ■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は、土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

#### 修理・お届け




#### 修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

# 仕 様

	定格電圧	交流 100V	
定格周波数		50Hz-60Hz共用	
	定格消費電力	1,345W	
レンジ	高周波出力	900W·600W·500W·200W相当	
	発振 周波数	2,450MHz	
トースターグリル	定格消費電力	1,310W	
<b>+ - * ' ' '</b>	定格消費電力	1,310W	
オーブン	温度調節範囲	発酵(40℃)110~250℃※1	
外 形 寸	法	幅470mm×奥行395mm×高さ300mm	
加熱室有効	寸 法	幅300mm×奥行320mm×高さ165mm	
ターンテーブル	直径	丸皿300mm (回転網225mm)	
質	量	約12kg	
電源コードの長さ		約1.4m	
区 分	名	В	
電子レンジ機能	能の年間消費電力量	62.6kWh/年 年間待機時消費電力量 OkWh/年	
オーブン機能の年間消費電力量		8.7kWh/年 <b>年間消費電力</b> 量 71.3kWh/年	

- ●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- ●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので目安としてご覧ください。





- ※1 このオーブンレンジの250℃での運転時間は、約8分間です。 その後は、自動的に230℃に切り替わります。
- 設置するときは、背面10cm以上(ただし、背面の凸部で一番飛び出しているところより **9cm以上**)、天面15cm以上、両側面10cm以上、空間を設ける必要があります。
- 待機中(表示が消えている状態)の消費電力量は、OWです。
- ●長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。▶▶▶



シャープ お問い合わせ





#### 使いかたや修理のご相談

はいかだりにはいる。

**0120 - 078 - 178** 興味 PISOK® 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■IP電話などでフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 電話ファックス 06 - 6792 - 1582 06 - 6792 - 5993

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



#### http://www.sharp.co.jp/support/

#### 「修理品引き取りサービス」のご案内

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社 指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預 かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては、43ページの「ご利用料金」「お引 き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえ、ご依頼ください。

お申し込み

#### 【お客様相談センター】

(0120 - 078 - 178) にお電話でお申し込みください。

シャープ株式会社 # 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



Printed in Thailand S202シリーズ TCADCA999WRRZ 09Dー TH ①